HEADERBUSH

Quickstart Guide	English (2–16)
Guía de inicio rápido	Español (17–31)
Guide d'utilisation rapide	Français (32–46)
Guida rapida	Italiano (47–61)
Schnellstart-Anleitung	Deutsch (62–76)
Appendix	English (77–79)

Quickstart Guide (English)

Introduction

Box Contents

Looperboard USB Cable

Power Adapter

Software Download Card Quickstart Guide Safety & Warranty Manual

Important: This Quickstart Guide covers basic functionality of the HeadRush Looperboard. Visit **headrushfx.com** to download the full, detailed *User Guide*, which may also contain additional information for new features and improvements after firmware updates.

Support

For the latest information about this product (documentation, technical specifications, system requirements, compatibility information, etc.) and product registration, visit **headrushfx.com**.

For additional product support, visit headrushfx.com/support.

Get Started!

Here are some steps to start recording quickly:

- Make sure your guitar or other sound source is connected to an **input** on the rear panel, and set the input gain level by turning the **Input** (1–4) knob for the input you want to use.
- 2. Tap **Fixed** at the bottom of the touchscreen (Fixed Mode enables playback and/or recording of all tracks simultaneously).
- 3. Press the •**Rec/Play/Dub** footswitch for **Track 1**, and start recording!
- When you are done recording the first track, press that •Rec/Play/Dub footswitch again. Your recording will return to the beginning and start looping in its "playback mode" (the waveform will turn green).

Press the •**Rec/Play/Dub** footswitch once more to enter the "overdub mode" for that track (the waveform will turn **red**). You can now overdub more playing on that track.

- 5. Repeat Steps 4–5 for Tracks 2–4.
- 6. Tap the **meter icon** at the top of the touchscreen to enter the **Meter** page. Tap and drag the **gray line** at the top of a meter to adjust its level.

See **Basic Operation** to learn more.





Features

Top Panel



- Touchscreen: This full-color multi-touch display shows information relevant to the Looperboard's current operation. Touch the display (and use the hardware controls) to control the interface. See *Basic Operation > Overview* to learn how it works.
- 2. **Encoder**: Turn this encoder to scroll through the available menu options or adjust the parameter values of the selected field in the display. Push the encoder to confirm your selection.
- 3. Input Gain: Turn these knobs to adjust the independent gain level of each input.
- 4. **Footswitches**: Use these footswitches to perform different functions. The eight right-most footswitches correspond to the four tracks of a loop. See the *Basic Operation* chapter to learn how to use them.
- 5. **Footswitch Indicators**: These lights indicate the status of different functions (performed by the footswitch below each one). See the *Basic Operation* chapter to learn about them.
- 6. **Master**: Turn this knob to adjust the volume level of the **outputs**.
- 7. Phones: Turn this knob to adjust the volume level of the Phones output.
- 8. Aux: Turn this knob to adjust the volume level of the Aux input.

Important: The audio signal from the **Aux input** is routed directly to the **outputs**. It is also unaffected by the master volume or phones volume knobs.

Rear Panel



- 1. **Power Input** (19 VDC, 3.42 A, center-positive): Connect this input to a power outlet using the included power adapter.
- 2. **Power Adapter Restraint**: Secure the power adapter cable to this restraint to prevent it from accidentally unplugging.
- 3. **Power Switch**: Press this button to turn the Looperboard's power on. Press and hold this button to turn the Looperboard's power off.
- 4. **Vent**: Make sure this vent is unobstructed while using the Looperboard.
- 5. **Inputs** (XLR or 1/4"/6.35 mm, TRS): Connect your guitar, instrument, drum machine, keyboard, or other audio source to these inputs. You can enable or disable +48V phantom power for these inputs in the Global Settings page.

Important: Only enable phantom power if your microphone requires it. Most dynamic microphones and ribbon microphones do not require phantom power, while most condenser microphones do. Consult your microphone's documentation to find out whether it needs phantom power.

- 6. **Aux Input** (1/8"/3.5 mm, TRS): Connect an optional audio source (e.g., smartphone, tablet, etc.) to this input. Use the **Aux** knob to control the volume level.
- 7. **Outputs** (XLR): Connect these outputs to the inputs of your mixer, active loudspeaker, etc. Use the **Master** knob to control the volume level. You can adjust the ground-lift setting for these outputs on the **Global Settings** page.
- 8. **Outputs** (1/4"/6.35 mm, TRS): Connect these outputs to the inputs of your amplifier, audio interface, mixer, etc. Use the **Master** knob to control the volume level. You can switch the level of these outputs between **Amp** and **Line** on the **Global Settings** page.
- 9. **Phones Output** (1/4"/6.35 mm, TRS): Connect stereo headphones to this output. Use the **Phones** knob to control the volume level.
- 10. Expression Pedal Input (1/4"/6.35 mm, TRS): Connect an optional expression pedal to this input.
- 11. **MIDI In** (5-pin DIN): Use a standard MIDI cable to connect this input to the MIDI output of an optional external MIDI device.
- 12. **MIDI Out/Thru** (5-pin DIN): Use a standard MIDI cable to connect this output to the MIDI input of an optional external MIDI device. You can set this output to be a standard MIDI output or MIDI throughput.
- 13. **USB Type-B Port**: Connect this USB port to a computer using a standard USB cable. This connection allows the Looperboard to send and receive the digital audio signal to and from your computer. You can also use this connection to import or export loops, individual audio files, backing tracks, etc. This connection is also used to update the firmware.

Important: To avoid file loss or damage to your media, only disconnect USB and SD storage devices from HeadRush Looperboard while it is powered off. Alternatively, go to the **Import/Export** menu and then tap the name of the device under **Unmount**.

- 14. **USB Type-A Ports**: Connect USB flash drives to these USB ports to import or export loops to or from Looperboard. You can also connect class-compliant USB devices to these USB ports for external MIDI control.
- 15. **SD Card Slot**: Insert a standard SD/SDHC card into this slot to import or export loops to or from Looperboard.

Setup

Guitar HEADRUSH PA Microphone Loudspeakers or Mixer Ħ HEADRUSH 0010001000100 D Amplifier **Drum Machine** Computer s. Ő (ľ) SD USB Keyboard Card Drive Headphones **Power Outlet**

Items not listed under *Introduction > Box Contents* are sold separately.

Basic Operation

This chapter describes some of Looperboard's basic functions. Visit **headrushfx.com** to download the complete *User Guide* for even more information.

Overview

Timeline Page

This is the name of the **loop**. A loop consists of the four tracks plus the mixer, effect, and loop settings. Double-tap here to change the loop name.

This is the current tempo, which you can change by pressing the **Tempo** footswitch at the desired speed or by tapping here and turning the **encoder**.



Meter Page

These meters show the volume level of the tracks as they play. Tap and drag the **gray line** at the top of a meter to adjust the volume level of a track. Tap an **icon** to enter each page, which enables you to mix track levels, monitor playback, adjust settings, and more. Tap the ••• **icon** to show a menu with additional options, such as Loop Settings and Global Settings.



Mixer Page

These are the names of each track, as well as the Click and Backing track, whose volume and pan settings you can adjust on this page.

Touch and drag volume faders to adjust the volume of each track.



Touch and drag pan sliders to adjust the stereo balance of each track. Double-tap to enlarge the slider for fine adjustments.

Recording & Playing Tracks

The looper lets you record onto **four tracks** and store each set of four tracks as a **loop**. Each track can have up to **99 layers**. Each track can be a minimum of 1 second long, and a maximum of 5 minutes long. You can record, play, and stop tracks independently of each other.

Tip: HeadRush Looperboard's internal memory can hold over **9** hours of audio at a time (all audio), but if you need more storage space, connect a USB drive or SD card to HeadRush Looperboard for additional loop storage.

Each track's meter or waveform will use a color to indicate its current state:

- Red: recording or overdubbing
- Green: playing
- Blue: stopped



Use the Meter page to adjust the volume levels of the tracks.

To show the Meter page, tap the meter icon at the top of the touchscreen.

To adjust the volume of a track, tap and drag the gray line at the top of a meter to adjust its level.

To adjust the volume of the main outputs, turn the Master knob.



To record a track, press its •Rec/Play/Dub footswitch.

Important: Before recording anything, set the input volume level by turning the **Input** (1–4) knob for each input you want to use.

To finish recording and start playback of a track, press its •Rec/Play/Dub footswitch again.

To overdub on a track that is currently playing, press the •Rec/Play/Dub footswitch again.

Tip: Use the **Global Settings** page to set Looperboard to overdub immediately after recording a track (instead of just playing it).

To stop a track at any point, press its •Stop/-Undo footswitch.

To restart a track's playback, press its •Stop/-Undo footswitch again.

To restart a track and immediately start overdubbing, press its •Rec/Play/Dub footswitch.

To stop all tracks at any point, press the Start/Stop All footswitch when one or more tracks are playing.

To start playback of all tracks simultaneously, press the Start/Stop All footswitch when all tracks are stopped.

To undo everything you have recorded since you last pressed a •Rec/Play/Dub footswitch, press and hold the •Stop/–Undo footswitch for that track for approximately 1.5 seconds.

To re-add everything you just undid, press and hold the •Stop/–Undo footswitch for that track for approximately 1.5 seconds again.

To peel the most recent layer of a track, hold the •Rec/Play/Dub footswitch for approximately 1.5 seconds.

Tip: Use the Global Settings page to customize the hold functions for the •Stop/–Undo and •Rec/Play/Dub footswitches.

You can use the Timeline page to view the waveforms of the tracks in your loop.

To show the Timeline page, tap the waveform icon at the top of the touchscreen.



The time counter in the lower-left corner indicates the current playback position of the loop. The time counter in the lower-right corner indicates the length of the longest track in the loop. Both are displayed as **minutes:seconds.centiseconds**.

Track Modes

Located at the bottom of the touchscreen in Timeline View, the **Track Mode** selection provides 5 different modes for Looperboard to record, overdub, and play your looper tracks. Generally, each mode supports a different style of looping workflow. The best way to find out which Track Mode works best with your workflow is to experiment and have fun!

To set how the looper records, overdubs, or plays your tracks, tap a Track Mode button at the bottom of the Timeline page.

Tip: Set your Track Mode before recording or importing any audio into your loop. While you may be able to change the selected mode after recording, your options may be limited.

- 1. Fixed Mode: Use this mode if you want 4 looper tracks with the same length. In this mode:
 - You can record, overdub, or play all looper tracks simultaneously.
 - All track lengths will be the same length as the first recorded looper track.
 - When you set a track to record, overdub, or play, it will happen immediately.

- 2. **Serial Mode:** Use this mode if you want to use each of the 4 looper tracks as a different section of a song (e.g., verse, chorus, bridge, and outro). In this mode:
 - You can record, overdub, or play on only one looper track at a time.
 - All looper tracks can be different lengths.
 - When you set a currently playing track to overdub, it will happen immediately.
 - When you set a currently stopped track to play or record/overdub, it will happen as soon as the currently playing track reaches its end and stops. When a track is armed for playback or recording/overdubbing while another track is playing back, the corresponding LED will flash green or red, respectively.
- 3. **Sync Mode:** Use this mode if you want 4 looper tracks with different lengths that always stay in sync. In this mode:
 - You can record or play multiple tracks simultaneously.
 - You must record a master track first.
 - After the master track has been recorded, all other looper tracks must be the same length, or a multiple of its length.
 - If new tracks are shorter or longer than the master track, Looperboard will automatically quantize them to keep them in sync with the master track.
 - When you set a track to record, overdub, or play, it will begin doing so when the playhead has reached the end of the loop and starts at the beginning again.
- 4. **Serial-Sync Mode:** This mode is similar to Serial Mode, but it enables you to keep 1 master looper track (e.g., a drum or percussion track) playing at all times while switching between different song sections on looper tracks 2, 3 and 4 (e.g., verse, chorus, and bridge). In this mode:
 - The master track and only one other looper track can be playing, recording, or overdubbing at the same time.
 - You must record track a master track first.
 - After the master track has been recorded, all other looper tracks must be the same length, or a multiple of its length.
 - Looperboard will auto-trim (or extend) the endpoints of the other looper tracks to always keep them in sync.
 - When you set a currently playing track to overdub, it will happen immediately.
 - When you set a currently stopped track to play or record/overdub, it will happen as soon as the currently playing track reaches its end and stops. When a track is armed for playback or recording/overdubbing while another track is playing back, the corresponding LED will flash green or red, respectively.
- 5. **Free Mode:** This mode is useful for creating ambient soundscapes or for musicians who just like to break the rules! In this mode:
 - You can record, overdub, or play all looper tracks simultaneously.
 - All looper tracks can be different lengths.
 - When you set a track to record, overdub, or play, it will happen immediately.

Applying FX

On the **FX Page**, you can assign multiple effects (called **FX Racks**) at once to an audio input or looper track. Each FX Rack is made up of multiple effects that can be individually edited and toggled on the FX Rack edit page.

Important: Download the full User Guide at headrushfx.com to learn more about using FX Racks.



To enter the FX Page, press the footswitch labeled FX, or tap the FX icon at the top of the touchscreen.

To add an FX Rack, tap the plus sign (+) in an empty slot.

To enable or bypass an effect, tap the footswitches labeled 1–4, or tap the On/Off button on the touchscreen.

To set the target audio for the effect, tap the dropdown menu in the FX Rack on the touchscreen, and then select Inputs 1–4 or Tracks 1–4.

To change the FX Rack type, tap the FX Rack icon on the touchscreen. This icon is to the right of the target audio dropdown menu and looks like a guitar, drums, etc.

To change the settings for the FX Rack, tap the knob icon on the touchscreen.

To remove an FX Rack, tap the X icon on the touchscreen.

To customize the footswitch assignments of the FX Racks, tap the Footswitch Assign button at the bottom of the touchscreen.

To assign FX parameters to an external expression pedal, tap the Expression Assign button at the bottom of the touchscreen.

To exit the FX Page, press the footswitch labeled FX, or tap a different page icon at the top of the touchscreen.

Managing Loops

To save the current loop, tap the disk icon. Tap Save (if you have already saved it) or Save New Loop (if this is a new loop) to save it, or tap Cancel to return to the previous screen.

To create a new loop, tap the ••• icon, and then tap New Loop, or tap anywhere else to close the menu.

To load a new loop, tap and drag down on the top bar of the touchscreen, and then tap the loop name.

To edit the loop's name, do any of the following:

- Double-tap the loop name in the top bar of the touchscreen.
- Tap and drag down on the top bar of the touchscreen, tap the ••• icon next to the loop name, and then tap the **pencil icon**.
- Tap the ••• icon in the top-right corner of the touchscreen, and then tap Edit Loop Name.

To delete a loop, do either of the following:

- Tap and drag down on the top bar of the touchscreen, tap the ••• icon next to the loop you would like to delete, and then tap the **trash can** icon.
- Tap the ••• icon in the top-right corner of the touchscreen, and then tap **Delete Loop**.

To move a loop to a different position in the loop list, tap and drag down on the top bar of the touchscreen, tap the ••• icon next to the loop you would like to move, then tap and hold the arrows icon and drag to the new position.



Audio Routing

You can use the Audio Routing page to control where your input, looper track, and output audio signals are sent. These settings are global settings (not per loop) so that you can quickly configure Looperboard to work best for your gear and performance settings.

To show the Audio Routing page, tap the ••• icon and then tap Audio Routing.

To show the page for the inputs, tracks, or outputs, tap Input Setup, Track Setup or Output Setup respectively.

Input Setup

To adjust the level of an input signal, turn its **Input Gain** knob (1–4) on the top panel.

To adjust the panning of an input signal, tap its **Pan** slider and drag left or right. You can enlarge this slider to make more detailed adjustments by double-tapping.

To select an output to directly monitor the input signal, tap the desired Output 1–4 button or the headphone icon under Dry Send. Audio signal from the input will be sent directly to the selected output(s). Use the Master and Phones knobs to adjust the output volume level of the outputs and phones, respectively.

4	Al	JDIO ROUTII	١G	
	INPUT 2	INPUT 3	INPUT 4	INPUT
0				MONITOR
				TRACK
				OUTPUT
				STEREO LINK
				Ð
DRY SEND	DRY SEND	DRY SEND	DRY SEND	INPUTS 1+2
1 2	1 2	1 2	1 2	OFF ON
3 4	3 4	3 4	3 4	INPUTS 3+4
		\bigcirc		OFF ON

To stereo link your inputs if you are using a stereo audio source (e.g., drum machine, keyboard, etc.), tap the On button for Inputs 1+2 and/or Inputs 3+4 under Stereo Link on the right side of the touchscreen. Tap the Off button to disable stereo link.

Monitor Setup

You can use the Monitor Setup page for listening to your inputs while recording, overdubbing, and playing back loops. You can control the level of each input, as well as which output that you would like to monitor to them on.

To adjust the monitor level of an input, tap and drag the orange line at the top of its meter.

To select an output for monitoring, tap the desired **Output 1–4** button or **headphone icon** below an input meter.



Track Setup

To route an input to a looper track, tap the desired Input 1–4 button. When Stereo Link is enabled, Inputs 1+2 and/or Inputs 3+4 will be selected together.

To select a track output mode, tap the **Mono** (monoaural) or **Stereo** (binaural) buttons.

To route a track to an output, tap the desired Output 1–4 button. If the output mode is Stereo, Outputs 1+2 and/or Outputs 3+4 will be selected together.

4	Al	JDIO ROUTII	١G	
track 1	track	track	track 4	INPUT
TRACK 1	TRACK 2	TRACK 3	TRACK 4	MONITOR
INPUT	INPUT	INPUT	INPUT	TRACK
1 2	1 2	1 2	1 2	OUTPUT
3 4	3 4	3 4	3 4	
OUTPUT	OUTPUT	OUTPUT	OUTPUT	1 2 3 4
MONO STEREO	MONO STEREO	MONO	MONO STEREO	
1+2	1+2	1 + 2	1+2	B. TRACK OUTPUT
3 + 4	3 + 4	3 + 4	3 + 4	1+2 3+4
\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc

To route a track to the phones output, tap the headphone icon at the bottom of each track. Use the **Phones** knob to adjust the output volume level.

To route the click to an output, tap an Output 1–4 button under Click on the right side of the touchscreen. Tap the headphone icon to route the click to the phones output. Use the Master and Phones knobs to adjust the output volume level of the outputs and phones, respectively.

To select routing for the stereo backing track, tap the 1+2 or 3+4 buttons under B. Track Output on the right side of the touchscreen. Tap the **headphone icon** to route the backing track to the **phones output**. Use the **Master** and **Phones** knobs to adjust the output volume level of the **outputs** and **phones**, respectively.

Output Setup

To adjust the output level of an individual output, tap and drag the orange line at the top of its meter.

4	А		ING	
			OUTPUT	INPUT
	Z	3	4	MONITOR
+6 —				TRACK
	0			OUTPUT
				PHONES
-10 —				
-20 —				
-30 —				
-40 —				
-60 —				

Using Other Functions

Press the **Function** footswitch to show the **Functions** page in the touchscreen. The **footswitch indicator** will be lit **orange**.

To select a function, press the corresponding footswitch (labeled on the top panel in orange) or tap it on the touchscreen.

You can access these functions by using their corresponding footswitches or tapping the respective icon on the touchscreen:



- Length: Select this function to multiply or divide the length of all tracks.
- Speed: Select this function to multiply or divide the speed and pitch of all tracks.
- Reverse: Select this function to reverse the playback direction of one or more tracks.
- Fade: Select this function to create a fade-out on one or more tracks.
- **Transpose**: Select this option to shift the pitch of one or more tracks up or down in semitones.
- **Peel**: Select this option to permanently delete the top-most layer from a track of the loop. You can use this function to strip the track all the way down to its original layer!
- **Bounce**: Select this option to copy one or more tracks of the loop to a single track, creating available tracks in your loop.
- Clear: Select this option to delete the entire contents of a track.

You can access these functions by using their corresponding footswitches only:

- Loop Select: Select this function to load a different loop.
- Backing Track: Select this option to control the backing track feature.
- **Tuner**: Select this option to use the built-in tuner.
- **Exit**: Select this option to return to the previous page.

To exit the Functions page, press the Exit footswitch.

Guía de inicio rápido (Español)

Introducción

Contenido de la caja

Looperboard Cable USB Adaptador de alimentación Tarjeta de descarga de software Guía de inicio rápido Manual sobre la seguridad y garantía

Importante: Esta guía de inicio rápido abarca la funcionalidad básica de la HeadRush Looperboard. Visite **headrushfx.com** para descargar la *Guía del usuario* completa y detallada, la cual también puede contener información adicional sobre nuevas características y mejoras tras las actualizaciones de firmware.

Soporte

Para obtener la información más reciente acerca de este producto (documentación, especificaciones técnicas, requisitos de sistema, información de compatibilidad, etc.) y registrarlo, visite **headrushfx.com**. Para obtener soporte adicional del producto, visite **headrushfx.com**/support.

Para comenzar

Estos son algunos pasos para comenzar a grabar rápidamente:

- Asegúrese de que su guitarra o fuente de audio esté conectada a una **entrada** del panel trasero y ajuste el nivel de ganancia entrada girando la perilla **Input** (1–4) correspondiente a la entrada que desea utilizar.
- 2. Toque **Fixed** en la parte inferior de la pantalla táctil (el modo Fixed activa la reproducción y/o grabación de todas las pistas simultáneamente).
- 3. Pulse el interruptor de pedal •Rec/Play/Dub correspondiente a la pista 1, jy comience a grabar!
- Cuando haya terminado de grabar la primera pista, pulse ese interruptor de pedal •Rec/Play/Dub nuevamente. Su grabación regresará al comienzo y comenzará el bucle en su "modo de reproducción" (la forma de onda se volverá verde).

Pulsa el interruptor de pedal •**Rec/Play/Dub** una vez más para entrar al "modo overdub" (sobregrabar) para esa pista (la forma de onda se volverá **roja**). Ahora puedes sobre grabar más reproduciendo en esa pista.

- 5. Repita los **pasos 4–5** para las **pistas 2–4**.
- 6. Toque el **icono del medidor** en la parte superior de la pantalla táctil para entrar a la página del **medidor**. Toque y arrastre la **línea gris** en la parte superior del medidor para ajustar su nivel.

Consulte Funcionamiento básico para aprender más.



Características

Panel superior



- Pantalla: Esta pantalla multitáctil a todo color muestra información relevante para la operación actual del Looperboard. Toque la pantalla (y utilice los controles de hardware) para controlar la interfaz. Consulte *Funcionamiento básico > Vista general* para aprender cómo funciona.
- Codificador: Utilice este codificador para desplazarse por las opciones de menú disponibles o
 ajustar los valores de los parámetros del campo seleccionado en la pantalla. Pulse el codificador
 para introducir su selección.
- 3. Ganancia de entrada: Gire estas perillas para ajustar el nivel de ganancia independiente de cada entrada.
- 4. **Interruptores de pedal**: Utilice estos interruptores de pedal para realizar diferentes funciones. Los ocho interruptores de pedal de más a la derecha corresponden a las cuatro pistas de un precepto de bucle. Consulte el capítulo *Funcionamiento básico* para aprender a utilizarlos.
- 5. Indicadores de los interruptores de pedal: Estas luces indican el estado de las diferentes funciones (ejecutadas por el interruptor de pedal debajo de cada una). Consulte el capítulo *Funcionamiento básico* para aprender sobre ellas.
- 6. Master: Gire esta perilla para ajustar el volumen de las salidas.
- 7. Phones: Gire esta perilla para ajustar el volumen de la salida Phones (auriculares).
- 8. Aux: Gire esta perilla para ajustar el volumen de la entrada Aux (auxiliar).

Importante: La señal de audio proveniente de la entrada auxiliar se encamina directamente hacia las salidas del Looperboard sin aplicarle ningún modelado. Tampoco se ve afectada por las perillas de volumen maestro o de volumen de los auriculares.

Panel trasero



- 1. **Entrada de corriente** (19 VCC, 3,42 A, centro positivo): Conecte esta entrada a una toma de corriente utilizando el adaptador d'alimentación incluido.
- 2. **Presilla del adaptador de corriente**: Asegure el cable del adaptador de corriente a esta presilla para evitar que se desconecte accidentalmente.
- 3. **Interruptor de encendido**: Pulse este botón para encender el Looperboard. Mantenga pulsado este botón para apagar el Looperboard.
- 4. **Ventilación**: Asegúrese de que esta ventilación no se encuentre obstruida mientras utiliza el Looperboard.
- 5. **Entradas** (XLR o 6,35 mm/1/4 pulg., TRS): Conecte su guitarra, instrumentos u otras fuentes de audio a estas entradas.

Importante: Active la potencia fantasma solamente si su micrófono lo requiere. La mayoría de los micrófonos dinámicos y de cinta no requieren alimentación fantasma, mientras que la mayoría de los micrófonos de condensador la requieren. Consulte la documentación de su micrófono para averiguar si necesita alimentación fantasma.

- 6. **Entrada Aux** (auxiliar) (3,5 mm/1/8 pulg., TRS): Conecte una fuente de audio opcional (por ej., un teléfono inteligente [smartphone], tableta, etc.) a esta entrada.
- 7. **Salidas** (XLR): Conecte estas salidas a las entradas de su mezclador, altavoz activo, etc. Puede modificar el ajuste de levantamiento de tierra de estas salidas en la página de **ajustes globales**.
- 8. **Salidas** (6,35 mm/1/4 pulg., TRS): Conecte estas salidas a las entradas de su amplificador, interfaz de audio, etc. Puede conmutar el nivel de estas salidas entre **Amp** y **Línea** en la página de **ajustes globales**.
- 9. **Salida Phones** (auriculares) (6,35 mm/1/4 pulg., TRS): Conecte auriculares estéreo estándar de 6,35 mm (1/4 pulg.) a esta salida. Use la perilla **Phones** para controlar el nivel de volumen.
- 10. Entrada del pedal de expresión (6,35 mm/1/4 pulg., TRS): Conecte a esta entrada un pedal de expresión opcional.
- 11. Entrada de MIDI: (DIN de 5 patillas): Use un cable MIDI estándar para conectar esta entrada a la salida MIDI de un dispositivo MIDI externo opcional.
- 12. **Salida MIDI** (DIN de 5 patillas): Use un cable MIDI estándar de para conectar esta salida a la entrada MIDI de un dispositivo MIDI externo.
- 13. Puerto USB-B: Conecte este puerto USB a un ordenador utilizando un cable USB estándar. Esta conexión permite que el Looperboard envíe y reciba la señal de audio digital desde y hacia su ordenador. También puede utilizar esta conexión para importar o exportar equipos, presets de modelos y listas de equipos. Esta conexión se usa también para actualizar el firmware.

Importante: Para evitar pérdidas de archivos o daños a sus medios, desconecte los dispositivos de almacenamiento USB y SD de la HeadRush Looperboard únicamente cuando esté apagada. Como alternativa, vaya al menú **Import/Export** y luego toque el nombre del dispositivo que figura bajo **Unmount**.

- 14. **Puertos USB-A**: Conecte unidades de memoria USB a estos puertos USB para acceder directamente a sus archivos mediante el Looperboard. También puede conectar dispositivos USB que cumplen con la clase a estos puertos USB para permitir el control MIDI externo.
- 15. **Ranura para tarjeta SD**: Inserte una tarjeta SD/SDHC estándar en esta ranura para acceder directamente a sus archivos mediante el Looperboard.

Instalación

Los elementos que no se enumeran en Introducción > Contenido de la caja se venden por separado.



Funcionamiento básico

Este capítulo describe algunas de las funciones básicas del Looperboard. Visite **headrushfx.com** para descargar la guía de usuario completa y obtener más información.

Vista general

Página de la línea de tiempo

Este es el nombre del **bucle**. Un bucle consta de cuatro pistas más los ajustes del mezclador, el efecto y los ajustes de loop. Toque aquí dos veces para modificar el nombre del bucle.

Este es el tempo actual, el cual puede modificar pulsando el interruptor de pedal **Tempo** a la velocidad deseada o tocando aquí y girando el **codificador**.



Página del medidor

Estos medidores muestran el nivel de volumen de las pistas a medida que se reproducen. Toque y arrastre la **línea gris** en la parte superior del medidor para ajustar nivel de volumen de una pista. Toque un icono para entrar en cada página, la cual le permitirá mezclar los niveles de la pista, monitorizar la reproducción, modificar los ajustes y más. Toque el ••• icono para ver un menú con opciones adicionales, tales como los ajustes de loop y globales.



Página del mezclador

Estos son los nombres de las pistas, así como el clic y la pista de fondo, cuyos ajustes de volumen y balance puede ajustar en esta página. Toque y arrastre los faders de volumen para ajustar el volumen de cada pista.



l oque y arrastre los faders de balanceo para ajustar el balance estéreo de cada pista. Toque dos veces para agrandar el deslizador para realizar ajustes finos.

Grabación y reproducción de pistas

El generador de bucles le permite grabar sobre **cuatro pistas** y almacenar cada conjunto de cuatro pistas como un **bucle**. Cada pista puede tener hasta **99 capas**. Cada pista puede durar entre un mínimo de 1 segundo y un máximo de 5 minutos. Puede grabar, reproducir y detener pistas de forma independiente de las otras.

Consejo: La memoria interna de la HeadRush Looperboard puede almacenar hasta **9 horas** de audio al mismo tiempo (todo audio), pero si requiere más espacio de almacenamiento, conecte un dispositivo USB o tarjeta SD a la HeadRush Looperboard para obtener un mayor almacenamiento.

El medidor o forma de onda de cada pista usará un color para indicar su estado actual:

- Rojo: grabación o sobregrabación
- Verde: reproducción
- Azul: detenido



Utilice la página del medidor para ajustar los niveles de volumen de las pistas.

Para mostrar la página del medidor, toque el icono del medidor en la parte superior de la pantalla táctil.

Para ajustar el volumen de una pista, toque y arrastre la línea gris en la parte superior del medidor para ajustar su nivel.

Para ajustar el volumen de las salidas principales, gire la perilla Master.



Para grabar una pista, pulse su interruptor de pedal •Rec/Play/Dub.

Importante: Antes de grabar cualquier cosa, ajuste el nivel de volumen de entrada girando la perilla **Input (1–4)** para cada entrada que desea utilizar.

- Para terminar de grabar y comenzar a reproducir una pista, pulse su interruptor de pedal •Rec/Play/Dub nuevamente.
- Para sobre grabar una pista que se está reproduciendo actualmente, pulse el interruptor de pedal •Rec/Play/Dub nuevamente.

Consejo: Utilice la página de **ajustes globales** para configurar al Looperboard para sobregrabar inmediatamente después de grabar una pista (en lugar de simplemente reproducirla).

Para detener una pista en cualquier punto, pulse su interruptor de pedal •Stop/-Undo.

Para reiniciar la pista, pulse nuevamente su interruptor de pedal •Stop/-Undo.

- Para reiniciar una pista y comenzar a sobregrabar de inmediato, pulse su interruptor de pedal •Rec/Play/Dub.
- Para detener todas las pistas en cualquier punto, pulse el interruptor de pedal Start/Stop All cuando se estén reproduciendo una o más pistas.
- Para comenzar la reproducción de todas las pistas simultáneamente, pulse el interruptor de pedal Start/Stop All cuando todas las pistas estén detenidas.
- Para deshacer todo lo grabado desde la última vez que pulsó un interruptor de pedal •Rec/Play/Dub, mantenga pulsado el interruptor de pedal •Stop/–Undo correspondiente a esa pista durante aproximadamente 1,5 segundos.
- Para volver a añadir todo lo que acaba de deshacer, mantenga pulsado nuevamente el interruptor de pedal •Stop/–Undo para esa pista durante aproximadamente 1,5 segundos.
- Para quitar la capa más reciente de una pista, mantenga pulsado el interruptor de pedal •Rec/Play/Dub durante aproximadamente 1,5 segundos.

Consejo: Utilice la página de ajuste globales a fin de configurar el Looperboard para que personalice las funciones de sostenimiento de los interruptores de pedal •**Stop/–Undo** y •**Rec/Play/Dub**.

Puede utilizar la página de la línea de tiempo para observar las formas de onda de las pistas en su bucle.



Para mostrar la página de la línea de tiempo, toque el icono de la forma de onda en la parte superior de la pantalla táctil.

El contador de tiempo en la esquina inferior izquierda indica la posición de reproducción actual del bucle. El contador de tiempo en la esquina inferior derecha indica la pista más extensa en el bucle. Ambos contadores se expresan en **minutos:segundos.cientos de segundos**.

Modos de pista

Ubicado en la parte inferior de la pantalla táctil en la vista de la línea de tiempo, la selección del **modo de pista** provee 5 modos diferentes para que el Looperboard grabe, sobregrabe y reproduzca las pistas de su generador de bucles. Por lo general, cada modo soporta un estilo diferente de flujo de trabajo con bucles. ¡La mejor manera de encontrar el modo de pista que funciona mejor con su flujo de trabajo es experimentar y divertirse!

Para definir cómo el generador de bucles graba, sobregraba o reproduce sus pistas, toque un botón de modo de pista en la parte inferior de la página de línea de tiempo:

Consejo: Ajuste su modo de pista antes de grabar o importar cualquier audio hacia su bucle. Si bien es posible que sea capaz de cambiar el modo seleccionado después de la grabación, sus opciones pueden ser limitadas.

- 1. **Modo Fixed:** Use este modo si desea las 4 pistas del generador de bucles con la misma longitud. En este modo:
 - Puede grabar, sobregrabar o reproducir todas las pistas del generador de bucles simultáneamente.
 - Todas las pistas tendrán la misma longitud que la primera pista grabada del generador de bucles.
 - Cuando defina una pista para grabar, sobregrabar o reproducir, esto ocurrirá inmediatamente.

- 2. **Modo Serial:** Utilice este modo si desea usar cada una de las 4 pistas del generador de bucles como una sección diferente de una canción (por ejemplo, estrofa, estribillo, puente y cierre). En este modo:
 - Puede grabar, sobregrabar o reproducir sobre sólo una pista del generador de bucles a la vez.
 - Todas las pistas del generador de bucles pueden tener diferentes longitudes.
 - Cuando justa una pista que se está reproduciendo actualmente para que se sobregrabe, esto sucederá de inmediato.
 - Cuando justa una pista que está actualmente detenida para que se reproduzca o se grabe/sobregrabe, esto sucederá tan pronto como la pista que se está reproduciendo actualmente llegue a su fin y se detenga. Cuando se prepara una pista para su reproducción o grabación/sobregrabación mientras hay otra pista que se está reproduciendo, el LED correspondiente parpadeará de color verde o rojo respectivamente.
- 3. **Modo Sync:** Utilice este modo si desea 4 pistas del generador de bucles con diferentes longitudes que siempre se mantienen sincronizadas. En este modo:
 - Puede grabar o reproducir múltiples pistas simultáneamente.
 - Debe grabar primero la pista maestra.
 - Después de haber grabado la pista maestra, todas las demás pistas del generador de bucles deben ser de la misma longitud o ser un múltiplo de su longitud.
 - Si las pistas nuevas son más cortas o más largas que la pista maestra, la Looperboard comenzará a cuantificarla automáticamente para mantenerlas sincronizadas con la pista maestra.
 - Cuando defina una pista para grabar, sobregrabar o reproducir, comenzará a hacerlo cuando el cabezal de reproducción haya alcanzado el final del bucle y comience nuevamente por el principio.
- 4. **Modo Serial-Sync:** Este modo es similar al modo Serial, pero además le permite mantener 1 pista maestra del generador de bucles (por ejemplo, una pista de batería o percusión) reproduciéndose en todo momento mientras alterna entre las diferentes secciones de la canción en las pistas del generador de bucles 2, 3 y 4 (por ejemplo, estrofa, estribillo y puente). En este modo:
 - La pista maestra y sólo una otra pista del generador de bucles pueden reproducirse, grabarse o sobregrabarse al mismo tiempo.
 - Debe grabar primero la pista maestra.
 - Después de haber grabado la pista maestra, todas las demás pistas del generador de bucles deben ser de la misma longitud o ser un múltiplo de su longitud.
 - El Looperboard recortará (o extenderá) automáticamente los puntos finales de las otras pistas del generador de bucles para mantenerlas siempre sincronizadas.
 - Cuando justa una pista que se está reproduciendo actualmente para que se sobregrabe, esto sucederá de inmediato.
 - Cuando justa una pista que está actualmente detenida para que se reproduzca o se grabe/sobregrabe, esto sucederá tan pronto como la pista que se está reproduciendo actualmente llegue a su fin y se detenga. Cuando se prepara una pista para su reproducción o grabación/sobregrabación mientras hay otra pista que se está reproduciendo, el LED correspondiente parpadeará de color verde o rojo respectivamente.
- 5. **Modo Free:** ¡Este modo es útil para crear paisajes sonoros de ambiente o para músicos les gusta romper las reglas! En este modo:
 - Puede grabar, sobregrabar o reproducir todas las pistas del generador de bucles simultáneamente.
 - Todas las pistas del generador de bucles pueden tener diferentes longitudes.
 - Cuando defina una pista para grabar, sobregrabar o reproducir, esto ocurrirá inmediatamente.

Aplicación de efectos

En la **página de efectos**, puede asignar múltiples efectos (llamados **FX Racks**) al mismo tiempo a una entrada de audio o pista de entrada o generador de bucles. Cada FX Rack se compone de múltiples efectos que se pueden editar y activar individualmente desde la página de edición de FX Rack.

Importante: Descárguese la *guía del usuario* desde **headrushfx.com** para aprender más sobre cómo usar los FX Racks.



Para entrar a la página de efectos, pulse el interruptor de pedal etiquetado como FX o toque el icono FX en la parte superior de la pantalla táctil.

Para añadir un FX Rack, toque el signo más (+) en una ranura vacía.

Para activar u omitir un efecto, toque los interruptores de pedal etiquetados como 1–4 o toque el botón On/Off en la pantalla táctil.

Para ajustar el audio al cual se le aplicará el efecto, toque el menú desplegable en la pantalla táctil del FX Rack y luego seleccione **Inputs 1–4** o **Tracks 1–4**.

Para cambiar el tipo de FX Rack, toque el icono FX Rack en la pantalla táctil. Este icono se encuentra a la derecha del menú desplegable del audio objetivo y tiene el aspecto de una guitarra, batería, etc.

Para cambiar los ajustes del FX Rack, toque el icono de perilla en la pantalla táctil.

Para eliminar un FX Rack, toque el icono X en la pantalla táctil.

Para personalizar las asignaciones de interruptor de pedal de los FX Racks, toque el botón Footswitch Assign en la parte inferior de la pantalla táctil.

Para asignar los parámetros del FX a un pedal de expresión externo, toque el botón Expression Assign en la parte inferior de la pantalla táctil.

Para salir de la página efectos, pulse FX, o toque el icono de otra página en la parte superior de la pantalla táctil.

Gestión de los presets de bucle

Para grabar el bucle actual, toque el icono de disco. Toque Save (si ya lo ha grabado anteriormente) o Save New Loop (si se trata de un bucle nuevo, para grabarlo o toque Cancel para volver a la pantalla anterior.

- Para crear un nuevo bucle, toque el icono ••• y luego toque New Loop o toque en cualquier otro lugar cerca del menú.
- Para cargar un nuevo bucle, toque y arrastre hacia abajo la barra superior de la pantalla táctil y luego toque el nombre del bucle.

Para editar el nombre del bucle, realice cualquiera de las siguientes acciones:

- Haga un toque doble sobre el nombre del bucle en la barra superior de la pantalla táctil.
- Toque y arrastre hacia abajo la barra superior de la pantalla táctil, toque el **icono** ••• junto al nombre del bucle y luego toque el **icono del lápiz**.
- Toque el icono ••• en la esquina superior derecha de la pantalla táctil y luego toque Edit Loop Name.

Para eliminar un bucle, realice cualquiera de las siguientes acciones:

- Toque y arrastre hacia abajo la barra superior de la pantalla táctil, toque el **icono** ••• junto al bucle que desea eliminar y luego toque el icono de la **papelera**.
- Toque el icono ••• en la esquina superior derecha de la pantalla táctil y luego toque Delete Loops.

Para mover el bucle a una posición diferente en la lista de bucles, toque y arrastre hacia abajo la barra superior de la pantalla táctil, toque el icono ••• junto al bucle que desea mover, y luego mantenga tocados los iconos de flecha y muévalo hacia la posición nueva.



Encaminamiento de audio

Puede utilizar la página de encaminamiento de audio para controlar a donde se envían las señales de su entrada, pista de generador de bucles y audio de salida. Estos ajustes son globales (no por bucle) de manera que pueda configurar rápidamente el Looperboard para que funcione de la mejor manera en base a su equipo y ajustes de interpretación.

Para mostrar la página de enrutamiento de audio, toque el icono ••• y luego toque Audio Routing.

Para mostrar la página de las entradas, pistas o salidas, toque Input Setup, Track Setup o Output Setup respectivamente.

Configuración de entrada

Para ajustar el nivel de una señal de entrada, toque su perilla Input (1-4) correspondiente en el panel superior.

Para ajustar el balance (panning) de una señal de entrada, toque su deslizador Pan y deslícelo a la izquierda o a la derecha. Puede agrandar este deslizador para realizar ajustes más detallados tocándolo dos veces.

Para seleccionar una salida a fin de monitorizar directamente la señal de entrada, toque el botón Output 1–4 deseado o el icono de los auriculares debajo de Dry Send. La señal de audio proveniente de la entrada se enviará directamente a las salida(s) seleccionada(s). Utilice las perillas Master y Phones para ajustar el nivel de volumen de salida de las salidas y auriculares, respectivamente.



Para realizar el enlace estéreo de sus entradas en caso de estar utilizando una fuente de audio estéreo (por ejemplo, una caja de ritmos, teclado, etc.), toque el botón On correspondiente a las entradas Inputs 1+2 y/o Inputs 3+4 debajo de Stereo Link del lado derecho de la pantalla táctil. Toque el botón Off para desactivar el enlace estéreo.

Configuración del monitor

Puede utilizar la página de configuración del monitor para escuchar sus entradas mientras graba, sobregraba o reproduce bucles. Puede controlar el nivel de cada entrada, así como la salida sobre la cual desea monitorizarla.

Para ajustar el nivel de monitorización de una entrada, toque y arrastre la línea naranja en la parte superior de su medidor.

Para seleccionar una salida a monitorizar, toque el botón Output 1–4 o el icono de los auriculares debajo de un medidor de entrada.



Configuración de la pista

Para encaminar una entrada hacia una pista del generador de bucles, toque el botón Input 1–4 deseado. Cuando Stereo Link esté activado, las entradas Inputs 1+2 y/o Inputs 3+4 se seleccionarán de forma conjunta.

Para seleccionar un modo de salida de pista, toque los botones Mono (monoaural) o Stereo (binaural).

Para encaminar una pista hacia una salida, toque el botón Output 1–4 deseado. Si el modo de salida es Stereo, las salidas Outputs 1+2 y/o Outputs 3+4 se seleccionarán de forma conjunta.

Para encaminar una pista hacia la salida de auriculares, toque el icono de los auriculares en la parte inferior de cada pista. Utilice la perilla Phones para ajustar el nivel de volumen de salida.



Para encaminar el clic hacia una salida, toque uno de los botones Output 1-4 bajo Click del lado derecho de la pantalla táctil. Toque el icono de los auriculares para encaminar el clic hacia la salida para auriculares. Utilice las perillas Master y Phones para ajustar el nivel de volumen de salida de las salidas y auriculares, respectivamente.

Para seleccionar el encaminamiento de una pista de fondo estéreo, toque los botones 1+2 o 3+4 bajo B. Track Output del lado derecho de la pantalla táctil. Toque el icono de los auriculares para encaminar la pista de fondo hacia la salida para auriculares. Utilice las perillas Master y Phones para ajustar el nivel de volumen de salida de las salidas and auriculares, respectivamente.

Configuración de salida

Para ajustar el nivel de salida de una salida individual, toque y arrastre la línea naranja en la parte superior de su medidor.

4	Al	JDIO ROUTII	١G	
				INPUT
•	Ζ	3	4	MONITOR
				TRACK
		A-5		OUTPUT
0-2			0-2	PHONES

Uso de otras funciones

Pulse el interruptor de pedal **Function** para mostrar la página de **funciones** en la pantalla táctil. El **indicador de interruptor de pedal** se encenderá de **naranja**.

Para seleccionar una función, pulse el interruptor correspondiente (etiquetado en el panel superior de color naranja) o tóquelo en la pantalla táctil.

Puede acceder a estas funciones al utilizar sus interruptores de pedal correspondientes o tocando el icono respectivo en la pantalla táctil:



- Length: Selección esta función para multiplicar o dividir la longitud de todas las pistas.
- Speed: Selección esta función para multiplicar o dividir la velocidad y tono de todas las pistas.
- **Reverse**: Seleccione esta función para invertir la dirección de reproducción de una o más pistas.
- Fade: Seleccione esta función para crear un efecto de desvanecimiento una o más pistas.
- **Transpose**: Seleccione esta opción para desplazar el tono de una o más pistas hacia arriba o hacia abajo en semitonos.
- **Peel**: Seleccione esta opción para eliminar permanentemente la capa de más arriba de una pista del bucle. ¡Puede utilizar esta función para eliminar todas las capas de la pista hasta llegar a su capa original!
- **Bounce**: Seleccione esta opción para copiar una o más pistas del bucle hacia una pista única, creando pistas individuales en su bucle.
- Clear: Seleccione esta opción para eliminar todo el contenido de una pista.

Puede sólo acceder a estas funciones al utilizar sus interruptores de pedal correspondiente.

- Loop Select: Selección esta función para cargar un bucle diferente.
- Backing Track: Seleccione esta opción para controlar la característica de pista de fondo.
- Exit: Seleccione esta opción para regresar a la página anterior.
- **Tuner**: Seleccione esta opción para utilizar el sintonizador integrado.

Para salir de la página de funciones, pulse el interruptor de pedal Exit.

Guide d'utilisation rapide (Français)

Présentation

Contenu de la boîte

Looperboard
Câble USB
Adaptateur d'alimentation

Carte de téléchargement de logiciel Guide d'utilisation rapide

Consignes de sécurité et informations concernant la garantie

Important : Ce guide d'utilisation rapide couvre les fonctionnalités de base du HeadRush Looperboard. Veuillez visiter **headrushfx.com** afin de télécharger le *guide d'utilisation détaillé*, qui peut également contenir des informations supplémentaires sur les nouvelles fonctionnalités et améliorations des mises à jour du micrologiciel.

Assistance technique

Pour les toutes dernières informations concernant la documentation, les spécifications techniques, la configuration requise, la compatibilité et l'enregistrement du produit, veuillez visiter **headrushfx.com**.

Pour de l'assistance supplémentaire, veuillez visiter le site headrushfx.com/support.

Démarrage

Voici les étapes qui vous permettront de commencer rapidement à enregistrer des pistes :

- Vérifiez que la guitare ou autre source audio est reliée à une des entrées du panneau arrière, puis réglez le niveau du gain d'entrée en tournant le bouton Input (1–4) correspondant à l'entrée que vous souhaitez utiliser.
- 2. Appuyez sur **Fixed** au bas de l'écran tactile (le mode Fixed permet de faire la lecture et/ou l'enregistrement de toutes les pistes simultanément).
- 3. Appuyez sur le commutateur au pied •**Rec/Play/Dub** pour la **piste 1** et lancez l'enregistrement.
- Lorsque vous avez terminé d'enregistrer la première piste, appuyez de nouveau sur le commutateur au pied •Rec/Play/Dub. Le looper reviendra au début de la piste enregistrée et lancera la boucle en « mode lecture » (la forme d'onde deviendra verte).

Appuyez de nouveau sur le commutateur au pied •Rec/Play/Dub afin d'entrer en « mode superposition » (la forme d'onde deviendra rouge). Vous pouvez maintenant superposer une autre piste sur la première.

- 5. Répétez les étapes 4 et 5 pour les pistes 2 à 4.
- Appuyez sur l'icône vumètre dans le haut de l'écran tactile pour accéder à la page des vumètres. Appuyez et faites glisser la ligne grise dans le haut du vumètre pour régler son niveau.

Veuillez consulter la section *Fonctionnement de base* afin d'en savoir plus.



Caractéristiques

Panneau supérieur



- Écran : Cet écran tactile multipoint couleur affiche les informations pertinentes aux opérations en cours du Looperboard. Touchez l'écran (et utilisez les commandes matérielles) pour contrôler l'interface. Veuillez consulter la section *Fonctionnement de base > Vue d'ensemble* pour plus d'information.
- 2. **Encodeur** : Ce bouton permet de parcourir les options de menu disponibles ou d'ajuster les valeurs de paramètre du champ sélectionné à l'écran. Appuyez sur le bouton pour confirmer la sélection.
- 3. Gain d'entrée : Tourner ces boutons permet de régler le niveau de gain de chaque entrée.
- 4. **Commutateurs au pied :** Ces commutateurs au pied permettent d'utiliser différentes fonctions. Les huit commutateurs au pied droits correspondent aux quatre pistes d'une boucle prédéfinie. Veuillez consulter la section *Fonctionnement de base* afin d'apprendre comment les utiliser.
- Indicateurs des commutateurs au pied : Ces voyants indiquent l'état des différentes fonctions (exécutées par le commutateur correspondant). Veuillez consulter la section *Fonctionnement de base* afin d'en savoir plus.
- 6. Master : Ce bouton permet d'ajuster le volume des sorties.
- 7. Phones : Ce bouton permet de régler le volume de la sortie Phones (casque).
- 8. Aux : Ce bouton permet d'ajuster le volume de l'entrée Aux (auxiliaire).

Important : Les signaux audio provenant de l'entrée auxiliaire sont transmis directement sans modélisation aux sorties du Looperboard. Il n'est également pas affecté par les boutons de volume principal ou casque.

Panneau arrière



- 1. Entrée d'alimentation (19 VCC, 3,42 A, centre positif) : Utilisez l'adaptateur d'alimentation secteur fourni pour relier cette entrée à une prise secteur.
- 2. Clip de retenue : Utilisez ce clip pour fixer le câble d'alimentation afin de ne pas le débrancher accidentellement.
- 3. **Interrupteur d'alimentation** : Enfoncer cette touche permet de mettre le Looperboard sous tension. Maintenir cette touche enfoncée permet de mettre le Looperboard hors tension.
- 4. Orifice de ventilation : Cet orifice de ventilation doit rester non obstrué lors de l'utilisation de Looperboard.
- 5. **Entrées** (XLR ou 6,35 mm, TRS) : Ces entrées permettent de brancher votre guitarre, vos instruments ou d'autres sources audio.

Important : L'alimentation fantôme devrait être activée seulement si le type de microphone utilisé l'exige. Veuillez noter que la plupart des microphones électrodynamiques et microphones à ruban ne nécessitent pas d'alimentation fantôme, alors que les microphones à condensateur en ont besoin. Veuillez consulter la documentation fournie avec votre microphone pour savoir si vous devez utiliser l'alimentation fantôme.

- 6. Entrée Aux (auxiliaire) (3,5 mm, TRS) : Cette entrée permet de brancher une source audio (smartphone, tablette, etc.).
- 7. **Sorties** (XLR) : Ces sorties permettent de relier les entrées d'une console de mixage, d'une enceinte active, etc. Vous pouvez modifier le réglage de l'interrupteur de mise à la terre pour ces sorties à partir de la page **des réglages généraux**.
- 8. Sorties (6,35 mm, TRS) : Ces sorties permettent de relier les entrées d'un amplificateur, d'une interface audio, etc. Vous pouvez commuter entre le niveau **Amp** et le niveau **ligne** de ces sorties à partir de la page des réglages généraux.
- 9. **Sortie Phones** (casque) (6,35 mm, TRS) : Cette sortie permet de brancher un casque d'écoute stéréo 6,35 mm. Le niveau de cette sortie est commandé par le bouton **Phones**.
- 10. Entrée pour pédale d'expression (6,35 mm, TRS) : Cette entrée permet de brancher une pédale d'expression.
- 11. Entrée MIDI (DIN à 5 broches) : Cette entrée permet de relier la sortie MIDI d'un appareil MIDI externe en utilisant un câble MIDI standard.
- 12. **Sortie MIDI** (DIN à 5 broches) : Cette sortie permet de relier l'entrée MIDI d'un appareil MIDI externe en utilisant un câble MIDI standard.
- 13. Port USB-B : Ce port USB permet de brancher un ordinateur en utilisant un câble USB standard. Cette connexion permet au Looperboard de transmettre et de recevoir un signal audionumérique vers et depuis un ordinateur. Vous pouvez également utiliser cette connexion pour importer ou exporter des configurations personnalisées, des préréglages de modèle et des setlists. Cette connexion sert également à la mise à jour du progiciel.

Important : Afin d'éviter la perte de fichiers ou d'endommager le support USB, veillez à déconnecter les périphériques de stockage USB et SD du HeadRush Looperboard que lorsque ce dernier est hors tension. Vous pouvez également éjecter le périphérique en accédant au menu Import/Export et en appuyant sur le nom du périphérique sous **Unmount**.

- 14. **Ports USB-A** : Ces ports USB permettent d'insérer des clés USB afin d'accéder à leurs fichiers à partir du Looperboard. Vous pouvez également relier des appareils USB nativement compatibles à ces ports USB pour une commande MIDI externe.
- 15. Lecteur de cartes SD : Cette fente permet d'insérer une carte SD/SDHC afin d'accéder à ses fichiers à partir du Looperboard.

Installation



Les articles qui ne figurent pas dans la section *Présentation > Contenu de la boîte* sont vendus séparément.

Fonctionnement de base

Cette section explique certaines des fonctions de base du Looperboard. Veuillez visiter **headrushfx.com** pour télécharger le guide d'utilisation complet pour plus d'informations.

Vue d'ensemble

Page de la ligne de temps

Ceci est le nom de la boucle sélectionnée. Une boucle comprend les quatre pistes en plus des réglages de mixage, de l'effet et de boucle. Appuyez deux fois ici pour changer le nom de la boucle.

Ceci représente le tempo actuel, que vous pouvez modifier en appuyant sur le commutateur au pied **Tempo** à la vitesse désirée ou en appuyant ici et en tournant l'**encodeur**.



Ceci représente la position actuelle du curseur de lecture.

Ceci représente la durée de la piste la plus longue de cette boucle.

Page des vumètres

Ces vumètres indiquent le niveau du volume des pistes durant la lecture. Appuyez et faites glisser la **ligne grise** dans le haut du vumètre pour régler le niveau d'une piste. Appuyez sur une **icône** pour accéder à la page correspondante afin de pouvoir mixer les niveaux de piste, contrôler la lecture, modifier les réglages, et bien plus encore. Appuyez sur l'**icône** ••• afin d'afficher les options menu supplémentaires, comme les réglages de la généraux et boucle.


Page de mixage

Il s'agit des noms de chaque piste, ainsi que de la piste-métronome et de la piste de fond, et o<u>ù</u> vous pouvez régler le volume et le panoramique.

Appuyez et faites glisser les curseurs de volume afin de régler le volume de chaque piste.



Appuyez et faites glisser les curseurs de panoramique afin de régler le niveau du volume de chaque piste. Appuyez deux fois pour agrandir le curseur afin d'effectuer des réglages de précision.

Enregistrement et lecture des pistes

Le looper vous permet d'enregistrer sur **quatre pistes** et de sauvegarder chaque ensemble de quatre pistes comme une **boucle**. Chaque piste peut contenir jusqu'à **99 couches**. Chaque piste peut durer au minimum 1 seconde et au maximum 5 minutes. Vous pouvez enregistrer, faire jouer et arrêter les pistes indépendamment les unes des autres.

Astuce : La mémoire interne du HeadRush LooperBoard peut sauvegarder plus de **9 heures** d'audio (en tout), mais si vous avez besoin de plus d'espace mémoire, vous pouvez relier une clé USB ou une carte SD afin de sauvegarder plus de boucles.

Le vumètre et la forme d'onde de chaque piste utilisent une couleur afin d'indiquer son état actuel :

- Rouge : en cours d'enregistrement ou de superposition
- Vert : en cours de lecture
- Bleu : arrêté



Utilisez la page des vumètres pour régler le niveau des pistes.

Pour accéder à la page des vumètres, appuyez sur l'icône vumètre dans le haut de l'écran tactile.

Pour régler le niveau d'une piste, appuyez et faites glisser la ligne grise dans le haut du vumètre.

Pour régler le niveau du volume des sorties principales, tournez le bouton Master.



Pour enregistrer une piste, appuyez sur le commutateur au pied •Rec/Play/Dub.

Important : Avant d'enregistrer quoi que ce soit, réglez le niveau d'entrée en tournant le bouton **Input (1–4)** de chaque entrée que vous souhaitez utiliser.

- Pour arrêter l'enregistrement d'une piste et lancer sa lecture, appuyez de nouveau sur le commutateur au pied •Rec/Play/Dub.
- Pour superposer une piste sur la piste en cours de lecture, appuyez de nouveau sur le commutateur au pied •Rec/Play/Dub.

Astuce : Utilisez la page des réglages généraux pour régler le Looperboard afin qu'il enregistre immédiatement une superposition après avoir enregistré une piste (au lieu d'en faire seulement la lecture).

Pour arrêter une piste en tout temps, appuyez sur le commutateur au pied •Stop/-Undo.

Pour redémarrer une piste, appuyez de nouveau sur sa pédale •Stop/-Undo.

- Pour relancer une piste et commencer immédiatement la superposition, appuyez sur son commutateur au pied •Rec/Play/Dub.
- Pour arrêter toutes les pistes en tout temps, appuyez sur le commutateur au pied Start/Stop All alors qu'une ou plusieurs pistes jouent.
- Pour lancer la lecture de toutes les pistes simultanément, appuyez sur le commutateur au pied Start/Stop All alors qu'aucune piste ne joue.
- Pour supprimer tout ce que vous avez enregistré depuis la dernière fois que vous avez appuyé sur un commutateur au pied •Rec/Play/Dub, maintenez le commutateur au pied •Stop/–Undo pour cette piste pendant environ 1 seconde et demie.
- Pour annuler la suppression, maintenez le commutateur au pied •Stop/-Undo pour cette piste pendant environ 1 seconde et demie.
- Pour supprimer la dernière couche ajoutée à une piste, maintenez le commutateur au pied •Rec/Play/Dub enfoncé pendant environ 1 seconde et demie.

Astuce : Utilisez la page des réglages généraux du Looperboard pour personnaliser le fonctionnement des commutateurs au pied •**Stop**/-**Undo** et •**Rec**/**Play**/**Dub**.

Vous pouvez utiliser la page de la ligne de temps afin d'afficher les formes d'onde des pistes de la boucle.



Pour accéder à la page de la ligne de temps, appuyez sur l'icône forme d'onde dans le haut de l'écran tactile.

Le compteur dans le coin inférieur gauche de l'écran indique la position actuelle du curseur de lecture de la boucle. Le compteur dans le coin inférieur droit de l'écran indique la durée de la piste la plus longue de cette boucle. Les deux affichent le temps en **minutes:secondes:centisecondes**.

Modes de piste

Situé au bas de l'écran tactile dans l'affichage de la ligne de temps se trouve 5 **modes de piste** différents que le Looperboard peut utiliser pour enregistrer, superposer et faire la lecture des pistes de boucle. Généralement, chaque mode prend en charge un style différent de bouclage. La meilleure façon de savoir quel mode de piste convient le mieux à votre flux de travail est d'expérimenter et de s'amuser.

Pour régler comment le looper enregistre, superpose et fait la lecture des pistes, appuyez sur un des boutons dans le bas de la page de la ligne de temps.

Astuce : Sélectionnez le mode de piste avant d'enregistrer ou d'importer de l'audio dans la boucle. Bien que vous puissiez modifier le mode sélectionné après l'enregistrement, les options disponibles peuvent être plus limitées.

- 1. **Mode Fixed :** Utilisez ce mode si vous voulez 4 pistes de boucle de la même durée. Dans ce mode :
 - Vous pouvez enregistrer, superposer et faire la lecture de toutes les pistes de la boucle simultanément.
 - Toutes les pistes ont la même durée que la première piste enregistrée.
 - Lorsque vous réglez une piste pour qu'elle soit enregistrée, superposée ou jouée, cela se fait immédiatement.

- 2. **Mode Serial :** Utilisez ce mode si vous voulez utiliser chacune des 4 pistes de boucle pour une section différente d'une chanson (p. ex., couplet, refrain, pont et outro). Dans ce mode :
 - Vous ne pouvez enregistrer, superposer ou faire la lecture que d'une seule piste de boucle à la fois.
 - Toutes les pistes de boucle peuvent avoir des durées différentes.
 - Lorsque vous sélectionnez la piste en cours de lecture pour qu'elle soit superposée à une autre, cela se fait instantanément.
 - Lorsque vous sélectionnez une piste interrompue pour qu'elle soit lue ou enregistrée/superposée, cela se fait dès que la lecture de la piste en cours se termine. Lorsqu'une piste est sélectionnée pour qu'elle soit lue ou enregistrée/superposée durant la lecture d'une autre piste, la DEL correspondante devient verte ou rouge, respectivement, et clignote.
- 3. **Mode Sync :** Utilisez ce mode si vous voulez 4 pistes de boucle avec des durées différentes et qui sont toujours synchronisées. Dans ce mode :
 - Vous pouvez enregistrer et faire la lecture de plusieurs pistes simultanément.
 - Vous devez enregistrer la piste maîtresse en premier.
 - Une fois que la piste maîtresse a été enregistrée, toutes les autres pistes de boucle doivent avoir la même durée, ou un multiple de sa durée.
 - Lorsque les nouvelles pistes sont plus courtes ou plus longues que la piste maîtresse, le Looperboard les quantifie et les aligne automatiquement afin qu'elles soient synchronisées avec la piste maîtresse.
 - Lorsque vous réglez une piste pour qu'elle soit enregistrée, superposée ou jouée, cela se fait lorsque le curseur de lecture atteint la fin de la boucle et recommence.
- 4. **Mode Serial-Sync :** Ce mode est semblable au mode Serial, mais il vous permet de faire jouer une piste maîtresse de boucle (p. ex., une piste de batterie ou de percussion) tout le temps pendant que vous commutez entre les différentes sections d'une chanson sur les pistes de boucle 2, 3 et 4 (p. ex., couplet, refrain et pont). Dans ce mode :
 - Seulement la piste maîtresse et une autre piste de boucle peuvent être jouées, enregistrées ou superposées en même temps.
 - Vous devez enregistrer la piste maîtresse en premier.
 - Après avoir enregistré la piste maîtresse, toutes les autres pistes de boucle doivent avoir la même durée, ou un multiple de sa durée.
 - Le Looperboard coupe (ou prolonge) la fin des autres pistes de boucle afin qu'elles soient toujours synchronisées.
 - Lorsque vous sélectionnez la piste en cours de lecture pour qu'elle soit superposée à une autre, cela se fait instantanément.
 - Lorsque vous sélectionnez une piste interrompue pour qu'elle soit lue ou enregistrée/superposée, cela se fait dès que la lecture de la piste en cours se termine. Lorsqu'une piste est sélectionnée pour qu'elle soit lue ou enregistrée/superposée durant la lecture d'une autre piste, la DEL correspondante devient verte ou rouge, respectivement, et clignote.
- 5. **Mode Free :** Ce mode est utile pour créer des ambiances sonores, ou encore, pour les musiciens qui aiment enfreindre les règles ! Dans ce mode :
 - Vous pouvez enregistrer, superposer et faire la lecture de toutes les pistes de boucle simultanément.
 - Toutes les pistes de boucle peuvent avoir des durées différentes.
 - Lorsque vous réglez une piste pour qu'elle soit enregistrée, superposée ou jouée, cela se fait immédiatement.

Page des effets

Sur la **page des effets**, vous pouvez assigner en même temps de multiples effets (appelés **FX Racks**) à une entrée audio ou à une piste de boucle. Chaque FX Rack est composé de multiples effets qui peuvent être modifiés et activés individuellement sur la page de modification FX Rack.

Important : Veuillez télécharger le *guide d'utilisation* détaillé à partir du site **headrushfx.com** afin d'en savoir plus sur les FX Racks.



Pour accéder à la page des effets, appuyez sur le commutateur au pied FX ou sur l'icône FX dans le haut de l'écran tactile.

Pour ajouter un FX Rack, appuyez sur le signe plus (+) dans un emplacement vide.

Pour activer ou désactiver un effet, appuyez sur les commutateurs au pied 1–4 ou sur le bouton On/Off de l'écran tactile.

Pour définir l'audio cible pour l'effet, appuyez sur le menu déroulant du FX Rack sur l'écran tactile, puis sélectionnez **Inputs 1–4** ou **Tracks 1–4**.

Pour modifier le type de FX Rack, appuyez sur l'icône FX Rack sur l'écran tactile. Cette icône se trouve à droite du menu déroulant de la cible audio et ressemble à une guitare, une batterie, etc.

Pour modifier les réglages du FX Rack, appuyez sur l'icône bouton de l'écran tactile.

Pour supprimer un FX Rack, appuyez sur l'icône X de l'écran tactile.

Pour personnaliser les assignations des FX Racks, appuyez sur la touche Footswitch Assign dans le bas de l'écran tactile.

Pour assigner des paramètres FX à une pédale d'expression externe, appuyez sur le bouton Expression Assign dans le bas de l'écran tactile.

Pour quitter la page des effets, appuyez sur le commutateur au pied FX ou sur une des autres icônes dans le haut de l'écran tactile.

Gestion des boucles

Pour sauvegarder la boucle sélectionnée, appuyez sur l'icône disque. Appuyez sur Save (si vous avez déjà sauvegardé cette boucle) ou Save New Loop (si c'est une nouvelle boucle) afin de la sauvegarder, ou appuyez sur Cancel pour revenir à la page précédente.

Pour créer une nouvelle boucle, appuyez sur l'icône ••• et ensuite sur New Loop, ou n'importe où pour quitter le menu.

Pour charger une nouvelle boucle, appuyez et faites glisser la barre supérieure de l'écran vers le bas, puis appuyez sur le nom de la boucle.

Pour modifier le nom d'une boucle, utilisez l'une des options suivantes :

- Appuyez deux fois sur le nom de la boucle dans la barre supérieure de l'écran tactile.
- Appuyez et faites glisser la barre supérieure de l'écran tactile, puis appuyez sur l'icône ••• à côté du nom de la boucle, et appuyez ensuite sur l'icône du crayon.
- Appuyez sur l'icône ••• dans le coin supérieur droit de l'écran tactile, puis sur Edit Loop Name.

Pour supprimer une boucle, utilisez l'une des options suivantes :

- Appuyez et faites glisser la barre supérieure de l'écran tactile vers le bas, puis appuyez sur l'icône ••• à côté de la boucle que vous souhaitez supprimer, et appuyez ensuite sur l'icône de la corbeille.
- Appuyez sur l'icône ••• dans le coin supérieur droit de l'écran tactile, puis sur Delete Loop.

Pour modifier la position d'une boucle dans la liste des boucles, appuyez et faites glisser la barre supérieure de l'écran vers le bas, appuyez ensuite sur l'icône ••• à côté de la boucle que vous souhaitez déplacer, puis appuyez et faites glisser l'icône de la flèche sur la nouvelle position.



Routage audio

Vous pouvez utiliser la page de routage audio pour sélectionner où les signaux entrants, de piste de boucle et sortants sont routés. Ces réglages sont les réglages généraux (et non de boucle) de sorte que vous puissiez rapidement configurer le Looperboard afin de mieux travailler selon votre équipement et vos réglages de performance.

Pour afficher la page des routages audio, appuyez sur l'icône •••, puis sur Audio Routing.

Pour afficher la page des entrées, des pistes ou des sorties, appuyez sur Input Setup, Track Setup ou Output Setup, respectivement.

Réglage des entrées

Pour régler le niveau d'un signal d'entrée, tournez le bouton **Input (1–4)** correspondant sur le panneau supérieur.

Pour régler le panoramique d'un signal d'entrée, appuyez sur son curseur **Pan** et faites-le glisser vers la gauche ou la droite. Vous pouvez agrandir le curseur afin d'effectuer des réglages de précision en appuyant deux fois.

Pour sélectionner une sortie afin de contrôler le signal d'entrée, appuyez sur le bouton Output 1-4 correspondant ou sur l'icône haut-parleur sous Dry Send. Le signal audio de l'entrée sera transmis directement à la ou aux sorties sélectionnées. Utilisez les boutons Master et Phones afin de régler le niveau du volume des sorties principales et de la sortie casque, respectivement.

4	Al	JDIO ROUTII	NG	
	INPUT 2	INPUT 3	INPUT 4	INPUT
0		0		MONITOR
				TRACK
				OUTPUT
				STEREO LINK
				9
DRY SEND	DRY SEND	DRY SEND	DRY SEND	INPUTS 1+2
1 2	1 2	1 2	1 2	OFF ON
3 4	3 4	3 4	3 4	INPUTS 3+4
	$\widehat{}$		$\widehat{}$	OFF ON

Pour raccorder en stéréo vos entrées si vous utilisez une source audio stéréo (p. ex., module de percussion, clavier, etc.), appuyez sur le bouton On pour les entrées Inputs 1+2 et/ou les entrées Inputs 3+4 sous Stereo Link à droit de l'écran tactile. Appuyez sur le bouton Off pour désactiver le raccordement stéréo.

Page de pré-écoute

Vous pouvez utiliser la page de pré-écoute pour contrôler le signal des entrées lors de l'enregistrement, de la superposition et de la lecture de boucles. Vous pouvez contrôler le niveau de chaque entrée, ainsi que sélectionner la sortie à partir de laquelle la pré-écoute se fait.

Pour régler le niveau de pré-écoute d'une entrée, appuyez et faites glisser la **ligne orange** dans le haut de son vumètre.

Pour sélectionner une sortie afin d'en contrôler le signal, appuyez sur le bouton Output 1–4 correspondant ou sur l'icône casque sous un vumètre d'entrée.



Routage des pistes

Pour router une entrée à une piste de boucle, tapez le bouton Input 1–4 correspondant. Lorsque Stereo Link est activé, les entrées Inputs 1+2 et/ou Inputs 3+4 seront sélectionnées ensemble.

Pour sélectionner un mode de sortie piste, appuyez sur le bouton **Mono** (monaural) ou **Stereo** (binaural).

Pour router une piste à une sortie, tapez le bouton Input 1–4 correspondant. Si le mode de sortie est Stereo, les sorties Outputs 1+2 et/ou Outputs 3+4 seront sélectionnées ensemble.

Pour router une piste à la sortie casque, appuyez sur l'**icône haut-parleur** dans le bas de chaque piste. Utilisez le bouton **Phones** afin de régler le niveau du volume de sortie.



Pour router la piste-métronome à une sortie, appuyez sur un des boutons Output 1–4 sous Click à droit de l'écran tactile. Appuyez sur l'icône haut-parleur pour router la piste-métronome à la sortie casque. Utilisez les boutons Master et Phones afin de régler le niveau du volume des sorties principales et de la sortie casque, respectivement.

Pour sélectionner le routage de la piste d'accompagnement, appuyez sur les boutons 1+2 ou 3+4 sous B. Track Output à droit de l'écran tactile. Appuyez sur l'icône haut-parleur pour router la piste d'accompagnement à la sortie casque. Utilisez les boutons Master et Phones afin de régler le niveau du volume des sorties principales et de la sortie casque, respectivement.

Réglage des sorties

Pour régler le niveau de sortie d'une des sorties, appuyez et faites glisser la **ligne orange** dans le haut de son vumètre.



Autres fonctions

Appuyez sur le commutateur au pied **Function** afin d'afficher la page des fonctions. L'**indicateur du commutateur au pied** deviendra **orange**.

Pour sélectionner une fonction, appuyez sur le commutateur au pied correspondant (en orange sur le panneau supérieur) ou appuyez dessus sur l'écran tactile.

Vous pouvez accéder à ces fonctions en utilisant les commutateurs au pied correspondants ou en appuyant sur l'icône correspondante sur l'écran tactile :



- Length : Cette fonction permet de multiplier ou de diviser la durée de toutes les pistes.
- **Speed** : Cette fonction permet de multiplier ou de diviser la vitesse et la hauteur tonale de toutes les pistes.
- **Reverse :** Cette fonction permet d'inverser la direction de lecture d'une ou de plusieurs pistes.
- Fade : Cette fonction permet de créer un fondu sur une ou plusieurs pistes.
- **Transpose :** Cette fonction permet de hausser ou de baisser la haute tonale d'une ou de plusieurs pistes par demi-tons.
- **Peel** : Cette fonction permet de supprimer définitivement la couche supérieure d'une piste de la boucle. Vous pouvez utiliser cette fonction pour supprimer toutes les couches superposées d'une piste.
- **Bounce :** Cette fonction permet de copier une ou plusieurs pistes de la boucle sur une piste individuelle afin de libérer des pistes de la boucle.
- Clear : Cette fonction permet de supprimer tout le contenu d'une piste.

Vous pouvez accéder à ces fonctions seulement en utilisant les commutateurs au pied correspondants :

- Loop Select : Cette fonction permet de charger une boucle différente.
- **Backing Track** : Cette fonction permet de contrôler la fonction piste d'accompagnement.
- Exit : Cette fonction permet de retourner à la page précédente.
- Tuner : Cette fonction permet de sélectionner l'accordeur intégré.

Pour quitter la page des fonctions, appuyez sur le commutateur au pied Exit.

Guida rapida (Italiano)

Introduzione

Contenuti della confezione

Looperboard Cavo USB Adattatore di alimentazione Scheda di download del software Guida rapida Istruzioni di sicurezza e garanzia

Importante: questa Guida rapida tratta le funzioni base dell'HeadRush Looperboard. Visita la pagina headrushfx.com per scaricare la *Guida per l'uso* completa e dettagliata, che può anche contenere ulteriori informazioni in merito a nuove funzioni e miglioramenti sopraggiunti in seguito all'aggiornamento del firmware.

Assistenza

Per le ultime informazioni in merito a questo prodotto (documentazione, specifiche tecniche, requisiti di sistema, informazioni sulla compatibilità, ecc.) e per effettuarne la registrazione, recarsi alla pagina headrushfx.com.

001-LOOP FOREVER

Per ulteriore assistenza sul prodotto, recarsi alla pagina headrushfx.com/support.

Iniziare

Ecco alcuni passaggi da seguire per iniziare a registrare rapidamente:

- Assicurarsi che la chitarra o un'altra fonte audio sia collegata a un ingresso sul pannello posteriore e impostare il livello di guadagno di ingresso girando la manopola Input (1–4) dell'ingresso che si desidera utilizzare.
- 2. Toccare **Fixed** in fondo allo schermo tattile (la modalità Fixed consente la riproduzione e/o la registrazione di tutte le tracce contemporaneamente).
- 3. Premere l'interruttore a pedale •**Rec/Play/Dub** per la **Traccia 1**, e avviare la registrazione!
- Una volta finito di registrare la prima traccia, premere nuovamente quell'interruttore a pedale
 •Rec/Play/Dub. La registrazione tornerà all'inizio e inizierà a girare in loop in "modalità di riproduzione" (l'onda diventerà verde).

Premere ancora una volta l'interruttore a pedale •**Rec/Play/Dub** per entrare nella "modalità sovrapposizione" di quella traccia (l'onda diventa **rossa**). Ora si può sovrapporre ulteriormente suonando su quella traccia.





130 BPM +48

Toccare l'icona del misuratore in cima allo schermo tattile per entrare nella pagina Meter. Toccare e trascinare la linea grigia in cima a un misuratore per regolarne il livello.
 Si veda Operazioni base per saperne di più.

Caratteristiche

Pannello superiore



- Display: questo display multi-touch a colori mostra informazioni specifiche per l'operazione corrente del Looperboard. Toccare il display (e servirsi dei comandi hardware) per controllare l'interfaccia. Si veda Operazioni base > Panoramica per saperne di più sul suo funzionamento.
- Codificatore: girare il codificatore per scorrere tra le opzioni disponibili del menù o regolare i valori dei parametri del campo selezionato a display. Premere il codificatore per confermare la scelta.
- 3. Input Gain: girare queste manopole per regolare il livello di guadagno indipendente di ciascun ingresso.
- 4. **Interruttori a pedale**: servirsi di questi interruttori a pedale per eseguire diverse operazioni. Gli otto interruttori all'estremità destra corrispondono alle quattro tracce di un loop. Si veda il capitolo **Operazioni base** per sapere come utilizzarli.
- 5. **Indicatori dell'interruttore a pedale**: queste spie indicano lo stato delle diverse funzioni (eseguite dagli interruttori a pedale sotto a ciascuna). Si veda il capitolo *Operazioni base* per saperne di più.
- 6. Master: girare questa manopola per regolare il volume delle uscite.
- 7. Phones: girare questa manopola per regolare il volume dell'uscita Phones (cuffie).
- 8. Aux: girare questa manopola per regolare il volume dell'ingresso Aux.

Importante: il segnale audio proveniente dall'ingresso aux è convogliato direttamente alle uscite del Looperboard senza che venga applicato alcun modeling. Inoltre non è influenzato dal dalle manopole volume master o volume cuffie.

Pannello posteriore



- 1. **Power Input** (19 VCC, 3,42 A, centro positivo): collegare questo ingresso ad una presa di alimentazione servendosi dell'adattatore di alimentazione in dotazione.
- 2. Blocco dell'adattatore di alimentazione: fissare il cavo dell'adattatore di alimentazione a questa sicura per evitare che si scolleghi accidentalmente.
- 3. **Interruttore di alimentazione**: premere questo tasto per accendere il Looperboard. Tenere premuto il tasto per spegnere il Looperboard.
- 4. Ventola: assicurarsi che questa ventola sia libera da ostacoli quando si utilizza il Looperboard.
- 5. **Ingressi** (XLR o 6,35 mm, TRS): collegare una chitarra, strumenti o altre fonti audio a questi ingressi.

Importante: abilitare l'alimentazione phantom se il microfono lo richiede. La maggior parte dei microfoni dinamici e dei microfoni a nastro non richiede alimentazione phantom, mentre la maggior parte dei microfoni a condensatore sì. Consultare la documentazione del microfono per scoprire se necessita di alimentazione phantom o meno.

- 6. **Ingresso Aux** (3,5 mm/1/8", TRS): collegare una fonte audio opzionale (ad es. smartphone, tablet, ecc.) a questo ingresso.
- 7. **Uscite** (XLR): collegare queste uscite agli ingressi del mixer, dell'altoparlante, ecc. Si può regolare l'impostazione ground-lift di queste uscite nella pagina **Impostazioni globali**.
- Uscite (6,35 mm/1/4", TRS): collegare queste uscite agli ingressi dell'amplificatore, dell'interfaccia audio, ecc. Si può commutare il livello di queste uscite tra Amp e Line nella pagina Impostazioni globali.
- 9. Uscita Phones (cuffie) (6,35 mm/1/4", TRS): collegare cuffie stereo standard da 6,35 mm (1/4") a questa uscita. Servirsi della manopola **Phones** per controllarne il volume.
- 10. **Ingresso pedale di espressione** (6,35 mm/1/4", TRS): collegare un pedale di espressione opzionale a questo ingresso.
- 11. **Ingresso MIDI** (DIN a 5 poli): servirsi di un cavo MIDI standard per collegare questo ingresso all'uscita MIDI di un dispositivo MIDI esterno opzionale.
- 12. **Uscita MIDI** (DIN a 5 poli): servirsi di un cavo MIDI standard per collegare questa uscita all'ingresso MIDI di un dispositivo MIDI esterno opzionale.
- 13. Porta USB-B: collegare questa porta USB al computer servendosi di un cavo USB standard Questo collegamento consente al Looperboard di inviare e ricevere il segnale audio digitale da/verso il computer. Si può anche utilizzare questo collegamento per importare o esportare impianti, preset di modelli e setlist. Questo collegamento è inoltre utilizzato per aggiornare il firmware.

Importante: per evitare perdita di file o danni ai propri media, scollegare i dispositivi di memoria USB e SD dall'HeadRush Looperboard unicamente quando è spento. Alternativamente, recarsi al menu Import/Export e toccare il nome del dispositivo sotto **Unmount**.

- 14. **Porte USB-A**: collegare drive flash USB a queste porte USB per accedere direttamente ai relativi file utilizzando il Looperboard. È inoltre possibile collegare dispositivi USB compatibili a queste porte USB per il controllo MIDI esterno.
- 15. **Slot scheda SD**: inserire una scheda SD/SDHC standard in questa slot per accedere direttamente ai relativi file utilizzando il Looperboard.

Configurazione

Gli elementi non elencati sotto Introduzione > Contenuti della confezione sono venduti separatamente.



Operazioni base

Questo capitolo descrive alcune delle funzioni base del Looperboard. Recarsi alla pagina headrushfx.com per scaricare la guida per l'uso completa per ottenere ulteriori informazioni.

Panoramica

Pagina Timeline

Questo è il nome del loop. Un loop è composto dalle quattro tracce più le impostazioni mixer, effetti Questo è il tempo corrente, che è possibile modificare premendo l'interruttore a pedale Tempo alla velocità e loop. Toccare due volte qui per modificare il nome desiderata o toccando qui e girando il **codificatore**. del loop. 001-LOOP FOREVER 130 BPM 1 vox 3 Queste quattro corsie mostrano i loop registrati, nonché il numero di strati di ciascun loop. **KEYS** 2 1 00:00.0 00:06.2 FIXED SERIAL SYNC SERIAL-SYNC FREE Questa è la modalità di riproduzione corrente. Questa è la lunghezza della traccia più lunga presente nel loop.

Pagina Meter

Questi misuratori mostrano il livello del volume delle tracce quando vengono riprodotte. Toccare e trascinare la **linea grigia** in cima a un misuratore per regolare il livello del volume di una traccia.

Toccare un'**icona** per entrare in ciascuna pagina, cosa che consente di mixare i livelli delle tracce, monitorare la riproduzione, regolare le impostazioni e molto altro. Toccare l'**icona** ••• per visualizzare un menu con opzioni aggiuntive quali le Impostazioni Loop e Impostazioni globali (Global Settings).



Pagina mixer

Sono i nomi di ciascuna traccia, oltre alle tracce Click e Backing, le cui impostazioni di volume e panning possono essere regolate in questa pagina. Toccare e trascinare i fader di regolazione del volume per regolare il volume di ciascuna traccia.



panning per regolare l'equilibrio stereo di ciascuna traccia. Toccare due volte per ingrandire il cursore per effettuare regolazioni di precisione.

Registrazione e riproduzione delle tracce

Il looper consente di registrare su **quattro tracce** e di memorizzare ciascun set di quattro tracce come **loop**. Ciascuna traccia può avere fino a un massimo di **99 strati**. Ciascuna traccia può avere una lunghezza minima di 1 secondo e una lunghezza massima di 5 minuti. Si possono registrare, riprodurre e interrompere le tracce indipendentemente l'una dall'altra.

Suggerimento: la memoria interna del HeadRush Looperboard può contenere oltre **9 ore** di audio alla volta (tutto l'audio), ma se occorre più spazio, è possibile collegare un drive USB o una scheda SD all'HeadRush Looperboard per ottenere ulteriore memoria.

Il misuratore o l'onda di ciascuna traccia impiega un colore per indicarne lo stato corrente:

- Rosso: registrazione o sovrapposizione
- Verde: riproduzione
- Blu: arresto



Servirsi della pagina Meter (misuratore) per regolare il livello del volume delle tracce.

Per far comparire la pagina Meter, toccare l'icona del misuratore sulla parte superiore dello schermo tattile.

Per regolare il volume di una traccia, toccare e trascinare la linea grigia in cima a un misuratore per regolarne il livello.

Per regolare il volume delle uscite principali, girare la manopola Master.



Per registrare una traccia, premere il relativo interruttore a pedale •Rec/Play/Dub.

Importante: prima di registrare qualsiasi cosa, impostare il livello del volume di ingresso girando la manopola **Input** (1–4) per ciascun ingresso che si desidera utilizzare.

- Per finire di registrare e avviare la riproduzione di una traccia, premere nuovamente il relativo interruttore a pedale •Rec/Play/Dub.
- Per effettuare la sovrapposizione su una traccia attualmente in corso di riproduzione, premere nuovamente l'interruttore a pedale •Rec/Play/Dub.

Suggerimento: servirsi della pagina **Global Settings** per impostare il Looperboard in modo tale che effettui la sovrapposizione subito dopo aver registrato una traccia (anziché limitarsi a riprodurla).

- Per fermare una traccia in qualsiasi punto, premere il relativo interruttore a pedale •Stop/-Undo.
- Per riavviare la traccia, premere nuovamente il relativo interruttore a pedale •Stop/-Undo.
- Per riavviare una traccia e iniziare immediatamente l'overdubbing, premere l'interruttore a pedale •Rec/Play/Dub.
- Per fermare tutte le tracce in qualsiasi punto, premere l'interruttore a pedale Start/Stop All quando una o più tracce stanno suonando.
- Per avviare la riproduzione di tutte le tracce simultaneamente, premere l'interruttore a pedale Start/Stop All quando tutte le tracce sono ferme.
- Per annullare tutto ciò che è stato registrato dall'ultima volta in cui è stato premuto l'interruttore a pedale •Rec/Play/Dub, tenere premuto l'interruttore a pedale •Stop/–Undo di quella traccia per circa 1,5 secondi.
- Per aggiungere nuovamente tutto ciò che è stato appena annullato, tenere nuovamente premuto l'interruttore a pedale •Stop/–Undo di quella traccia per circa 1,5 secondi.
- Per eliminare lo strato più recente di una traccia, tenere premuto l'interruttore a pedale •Rec/Play/Dub per circa 1,5 secondi.

Suggerimento: servirsi della pagina Global Settings per impostare il Looperboard per personalizzare le funzioni "hold" per gli interruttori a pedale •Stop/–Undo e •Rec/Play/Dub.

- Si può utilizzare la pagina Timeline per visualizzare le onde delle tracce presenti nel loop.
 - Per far comparire la pagina Timeline, toccare l'icona dell'onda sulla parte superiore dello schermo tattile.



Il timer nell'angolo inferiore sinistro indica la posizione corrente della riproduzione del loop. Il timer nell'angolo inferiore destro indica la lunghezza della traccia più lunga presente nel loop. Entrambi sono visualizzati in **minuti:secondi.centisecondi**.

Modalità traccia

Situato in fondo allo schermo tattile in vista Timeline, la scelta della **Modalità Traccia** offre 5 modalità diverse al Looperboard per registrare, sovrapporre e riprodurre le tracce del loop. In generale, ciascuna modalità supporta un diverso stile di flusso di loop. Il modo migliore per scoprire quale modalità traccia è quella migliore per il proprio flusso di lavoro è sperimentare e divertirsi!

Per impostare il modo in cui il looper registra, sovrappone o riproduce le tracce, toccare un tasto TrackMode in fondo alla pagina Timeline:

Suggerimento: impostare la modalità traccia (Track Mode) prima di registrare o di importare audio nel loop. Sebbene sia possibile cambiare la modalità selezionata in seguito alla registrazione, le opzioni disponibili possono essere limitate.

- 1. **Modalità Fixed:** servirsi di questa modalità se si desiderano 4 tracce del loop della stessa lunghezza. In questa modalità:
 - Si possono registrare, sovrapporre o riprodurre tutte le tracce del loop contemporaneamente.
 - La lunghezza di tutte le tracce sarà uguale a quella della prima traccia del loop registrata.
 - Quando si imposta una traccia da registrare, sovrapporre o riprodurre, ciò avverrà immediatamente.

- 2. **Modalità Serial:** servirsi di questa modalità se si desidera utilizzare ciascuna delle 4 tracce del loop come una sezione differente di una canzone (ad es., verse, chorus, bridge e outro). In questa modalità:
 - Si può registrare, sovrapporre o riprodurre su una sola traccia del loop alla volta.
 - Tutte le tracce del loop possono essere di lunghezze diverse.
 - Quando si imposta una traccia in corso di riproduzione su overdub, questo avverrà immediatamente.
 - Quando si imposta una traccia interrotta su play o record/overdub, ciò avverrà non appena la traccia in corso di riproduzione arriva alla fine e si arresta. Quando una traccia è armata per la riproduzione o la registrazione/overdubbing durante la riproduzione di un'altra traccia, il LED corrispondente lampeggerà di verde o di rosso, rispettivamente.
- 3. **Modalità Sync:** servirsi di questa modalità se si desidera che 4 tracce del loop di lunghezze diverse rimangano sempre sincronizzate. In questa modalità:
 - Si possono registrare o riprodurre più tracce contemporaneamente.
 - Bisogna registrare la traccia master per prima.
 - Dopo aver registrato la traccia master, tutte le altre tracce del loop devono essere della stessa lunghezza o di un multiplo della sua lunghezza.
 - Se le nuove tracce sono più corte o più lunghe della traccia master, il Looperboard le quantizzerà automaticamente per mantenerle sincronizzate con la traccia master.
 - Quando si imposta una traccia da registrare, sovrapporre o riprodurre, questa inizierà a farlo quando la testina di riproduzione raggiunge la fine del loop e riparte nuovamente dall'inizio.
- 4. **Modalità Serial-Sync:** questa modalità è simile alla modalità Serial, ma consente di mantenere una traccia master del loop in riproduzione costante (ad es. una traccia di batteria o di percussioni) commutando tra diverse sezioni di canzoni sulle tracce 2, 3 e 4 del loop (ad es. verse, chorus e bridge). In questa modalità:
 - La traccia master e solo un'altra traccia del loop possono essere riprodotte o sovrapposte allo stesso tempo.
 - Bisogna registrare la traccia master per prima.
 - Dopo aver registrato la traccia master, tutte le altre tracce del loop devono essere della stessa lunghezza o di un multiplo della sua lunghezza.
 - Il Looperboard taglierà automaticamente (o estenderà) i punti finali delle altre tracce del loop per mantenerle sempre in sincronia.
 - Quando si imposta una traccia in corso di riproduzione su overdub, questo avverrà immediatamente.
 - Quando si imposta una traccia interrotta su play o record/overdub, ciò avverrà non appena la traccia in corso di riproduzione arriva alla fine e si arresta. Quando una traccia è armata per la riproduzione o la registrazione/overdubbing durante la riproduzione di un'altra traccia, il LED corrispondente lampeggerà di verde o di rosso, rispettivamente.
- 5. **Modalità Free:** questa modalità è utile per creare panorami audio ambiente o per i musicisti che amano infrangere le regole! In questa modalità:
 - Si possono registrare, sovrapporre o riprodurre tutte le tracce del loop contemporaneamente.
 - Tutte le tracce del loop possono essere di lunghezze diverse.
 - Quando si imposta una traccia da registrare, sovrapporre o riprodurre, ciò avverrà immediatamente.

Applicazione dell'FX

Nella **pagina FX**, è possibile assegnare effetti multipli (denominati **FX Racks**) contemporaneamente a un ingresso audio o a una traccia del looper. Ciascun FX Rack è composto da più effetti che possono essere modificati singolarmente e commutati sulla pagina di modifica FX Rack.

Importante: scaricare la *Guida per l'uso completa* alla pagina **headrushfx.com** per saperne di più sull'uso degli FX Rack.



Per entrare nella pagina FX, premere l'interruttore a pedale etichettato FX, o toccare l'icona FX in cima allo schermo tattile.

Per aggiungere un FX Rack, toccare il segno (+) in una slot vuota.

Per abilitare o bypassare un effetto, toccare gli interruttori a pedale etichettati 1–4, oppure toccare il tasto On/Off sullo schermo tattile.

Per impostare l'audio target per l'effetto, toccare il menu a discesa in FX Rack sullo schermo tattile, quindi selezionare Inputs 1–4 o Tracks 1–4.

Per cambiare il tipo di FX Rack, toccare l'icona FX Rack sullo schermo tattile. Quest'icona si trova sulla destra del menu audio a discesa target e ha l'aspetto di una chitarra, batteria, ecc.

Per cambiare le impostazioni dell'FX Rack, toccare l'icona della manopola sullo schermo tattile.

Per rimuovere un FX Rack, toccare l'icona X sullo schermo tattile.

Per personalizzare le assegnazioni dell'interruttore a pedale dei rack FX, toccare il tasto Footswitch Assign in fondo allo schermo tattile.

Per assegnare i parametri FX a un pedale di espressione esterno, toccare il tasto Expression Assign in fondo allo schermo tattile.

Per uscire dalla pagina FX, premere l'interruttore a pedale etichettato **FX**, o toccare l'icona di una pagina diversa in cima allo schermo tattile.

Gestione dei preset del loop

Per salvare il preset corrente del loop, toccare l'icona del disco. Toccare Save (se è già stato salvato) o Save New Loop (se si tratta di un nuovo loop) per salvarlo o toccare Cancel per tornare alla schermata precedente.

Per creare un nuovo loop, toccare l'icona •••, quindi toccare New Loop, oppure toccare qualsiasi altro punto per chiudere il menu.

Per caricare un nuovo loop, toccare e trascinare verso il basso la barra superiore dello schermo tattile, quindi toccare il nome del loop.

Per modificare il nome del loop, procedere in uno dei seguenti modi:

- Toccare due volte il nome del loop nella barra superiore dello schermo tattile.
- Toccare e trascinare verso il basso la barra superiore dello schermo tattile, toccare l'icona
 •••accanto al nome del loop, e quindi toccare l'icona della matita.
- Toccare l'icona ••• nell'angolo superiore destro dello schermo tattile, quindi toccare Edit Loop Name.

Per cancellare un loop, procedere in uno dei seguenti modi:

- Toccare e trascinare verso il basso la barra superiore dello schermo tattile, toccare l'icona
 •••accanto al loop che si desidera cancellare, quindi toccare l'icona del cestino.
- Toccare l'icona ••• nell'angolo superiore destro dello schermo tattile, quindi toccare Delete Loop.

Per spostare un loop in una posizione diversa nell'elenco dei loop, toccare e trascinare verso il basso la barra superiore dello schermo tattile, toccare l'icona ••• accanto al loop che si desidera spostare, quindi toccare e temere premuta l'icona delle frecce e trascinarlo nella nuova posizione.



Audio Routing (convogliamento audio)

Si può utilizzare la pagina Audio Routing per controllare dove vengono inviati i segnali di ingresso, traccia looper e uscita. Queste configurazioni sono globali (non per loop) e consentono di configurare rapidamente il Looperboard in modo che funzioni al meglio per il proprio impianto e per le impostazioni relative alle prestazioni.

- **Per far comparire la pagina dell'Audio Routing (convogliamento audio)**, toccare l'icona ••• e quindi toccare **Audio Routing**.
- Per far comparire la pagina relativa a ingressi, tracce o uscite, toccare Input Setup, Track Setup o Output Setup, rispettivamente.

Setup ingressi

Per regolare il livello di un segnale di ingresso, girare la relativa manopola **Input** (1–4) sul pannello superiore.

Per regolare il panning di un segnale di ingresso, toccare il relativo cursore Pan e trascinarlo a sinistra o a destra. Per effettuare regolazioni più dettagliate, è possibile ingrandire questo cursore toccandolo due volte in rapida sequenza.

Per selezionare un'uscita per monitorare direttamente il segnale di ingresso, toccare il tasto Output 1–4 desiderato o l'icona cuffie sotto Dry Send. Il segnale audio proveniente da questo ingresso sarà inviato direttamente alle uscite selezionate. Servirsi delle manopole Master e Phones per regolare il livello del volume di uscita delle uscite e delle cuffie, rispettivamente.

AUDIO ROUTING						
	INPUT 2	INPUT 3	INPUT 4	INPUT		
0				MONITOR		
				TRACK		
				OUTPUT		
				STEREO LINK		
DRY SEND	DRY SEND	DRY SEND	DRY SEND	INPUTS 1+2		
1 2	1 2	1 2	1 2	OFF ON		
3 4	3 4	3 4	3 4	INPUTS 3+4		
î				OFF ON		

Per effettuare il collegamento stereo degli ingressi quando si utilizza una fonte audio stereo (ad es., drum machine, tastiera, ecc.), toccare il tasto On per gli ingressi Inputs 1+2 e/o gli ingressi Inputs 3+4 sotto Stereo Link sul lato destro dello schermo tattile. Toccare il tasto Off per disattivare il collegamento stereo.

Impostazione monitor

È possibile utilizzare la pagina Monitor Setup (impostazione monitor) per ascoltare gli ingressi durante la registrazione, la sovrapposizione e la riproduzione dei loop. È possibile controllare il livello di ciascun ingresso e su quale uscita si desidera monitorarli.

Per regolare il livello di monitoraggio di un ingresso, toccare e trascinare la linea arancia in cima al relativo misuratore.

Per selezionare un'uscita per il monitoraggio, toccare il tasto Output 1–4 desiderato o l'icona cuffie al di sotto di un misuratore di ingressi.



Configurazione traccia

Per convogliare un ingresso a una traccia looper, toccare il tasto Input 1–4 desiderato. Quando Stereo Link è attivo gli ingressi Inputs 1+2 e/o Inputs 3+4 saranno selezionati insieme.

Per selezionare una modalità di uscita di una traccia, toccare il tasto Mono (monoaurale) o Stereo (binaurale).

Per convogliare una traccia a un'uscita, toccare il tasto Output 1–4 desiderato. Se la modalità di uscita è Stereo, le uscite Outputs 1+2 e/o Outputs 3+4 saranno selezionate insieme.

Per convogliare una traccia all'uscita cuffie, toccare l'icona cuffie sotto a ciascuna traccia. Servirsi della manopola Phones per regolare il volume di uscita.



Per convogliare il clic a un'uscita, toccare un tasto Output 1–4 sotto Click sul lato destro dello schermo tattile. Toccare l'icona cuffie per convogliare il clic all'uscita cuffie. Servirsi delle manopole Master e Phones per regolare il livello del volume di uscita delle uscite e delle cuffie, rispettivamente.

Per selezionare il convogliamento della traccia di sottofondo, toccare i tasti 1+2 o 3+4 sotto B. Track Output sul lato destro dello schermo tattile. Toccare l'icona cuffie per convogliare la traccia di sottofondo all'uscita cuffie. Servirsi delle manopole Master e Phones per regolare il livello del volume di uscita delle uscite e delle cuffie, rispettivamente.

Configurazione uscite

Per regolare il livello di uscita di una singola uscita, toccare e trascinare la linea arancia in cima al relativo misuratore.

4	AUDIO ROUTING					
OUTPUT				INPUT		
· ·	2	3	4	MONITOR		
+6 —				TRACK		
				OUTPUT		
0	0	0	0	PHONES		
-10 —						
-20 —						
-30 —						
-40 —						
-60 —						

Utilizzo di altre funzioni

Premere l'interruttore a pedale **Function** per far comparire la pagina **Functions** sullo schermo tattile.

L'indicatore dell'interruttore a pedale sarà illuminato di arancione.

Per selezionare una funzione, premere l'interruttore a pedale corrispondente (etichettato in arancione sul pannello superiore) o toccarlo sullo schermo tattile.

È possibile accedere a queste funzioni servendosi degli interruttori a pedale corrispondenti o toccando le rispettive icone sullo schermo tattile:



- Length: selezionare questa funzione per moltiplicare o dividere la lunghezza di tutte le tracce.
- **Speed**: selezionare questa funzione per moltiplicare o dividere la velocità e l'altezza (pitch) di tutte le tracce.
- **Reverse**: selezionare questa funzione per invertire la direzione di riproduzione di una o più tracce.
- Fade: selezionare questa funzione per creare una dissolvenza in uscita su una o più tracce.
- **Transpose**: selezionare questa opzione per far salire o scendere il pitch di una o più tracce di alcuni semitoni.
- **Peel**: selezionare questa opzione per cancellare in maniera permanente lo strato superiore da una traccia del loop. Si può utilizzare questa funzione per ripulire la traccia fino allo strato originale!
- **Bounce**: selezionare questa opzione per spostare una o più tracce del loop su una singola traccia, creando tracce disponibili nel loop.
- Clear: selezionare questa opzione per cancellare l'intero contenuto di una traccia.

È possibile accedere a queste funzioni servendosi degli interruttori a pedale corrispondenti solo:

- Loop Select: selezionare questa funzione per caricare un loop predefinito diverso.
- **Backing Track**: selezionare questa opzione per controllare la funzione di traccia di sottofondo (backing track).
- Exit: selezionare questa opzione per tornare alla pagina precedente.
- **Tuner**: selezionare questa opzione per utilizzare il sintonizzatore incorporato.

Per uscire dalla pagina Funzioni, premere l'interruttore a pedale Exit.

Schnellstart-Anleitung (Deutsch)

Einführung

Lieferumfang

Looperboard USB-Kabel

Netzteil

Software-Download-Karte Schnellstart-Anleitung Sicherheitshinweise und Garantieinformationen

Wichtig: Diese Kurzanleitung beschreibt die Grundfunktionen des HeadRush Looperboard. Besuchen Sie headrushfx.com, um das vollständige, ausführliche *Benutzerhandbuch* herunterzuladen, das eventuell auch zusätzliche Informationen zu neuen Funktionen und Verbesserungen nach Firmware-Updates enthält.

Kundendienst

Für die neuesten Informationen zu diesem Produkt (Dokumentation, technische Daten, Systemanforderungen, Informationen zur Kompatibilität etc.) und für die Produktregistrierung besuchen Sie **headrushfx.com**.

Für zusätzlichen Produkt-Support besuchen Sie headrushfx.com/support.

Erste Schritte

Hier sind einige Schritte, um schnell mit der Aufnahme beginnen zu können:

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Gitarre oder andere Klangquelle an einen **Eingang** an der Rückseite angeschlossen ist und stellen Sie die Eingangsverstärkung mit dem **Eingangsregler** (1– 4) für den gewünschten Eingang ein.
- 2. Tippen Sie unten im Touchscreen auf **Fixed** (der Fixed-Modus ermöglicht die gleichzeitige Wiedergabe und/oder Aufnahme aller Tracks gleichzeitig).
- 3. Drücken Sie den Fußschalter •**Rec/Play/Dub** für **Track 1** und starten Sie die Aufnahme!
- Wenn Sie mit der Aufnahme des ersten Tracks fertig sind, drücken Sie den Fußschalter
 •Rec/Play/Dub erneut. Ihre Aufnahme kehrt zum Anfang zurück und startet im "Wiedergabemodus" (die Wellenform wird grün).

Drücken Sie den Fußschalter •Rec/Play/Dub erneut, um den "Overdub-Modus" für diesen Track aufzurufen (die Wellenform wird **rot**). Sie können diesen Track jetzt überspielen.

- 5. Wiederholen Sie die **Schritte –5** für die **Tracks 2–4**.
- 6. Tippen Sie auf das **Pegelanzeigesymbol** im oberen Bereich des Touchscreens, um auf die Seite **Pegelanzeige** zu gelangen. Tippen und ziehen Sie die **graue Linie** an der Spitze eines Pegels, um den Pegel einzustellen.

Siehe *Einfacher Betrieb*, um mehr zu erfahren.



Funktionen

Oberseite



- Display: Das Vollfarb-Multitouch-Display zeigt Informationen, die den aktuellen Betrieb des Looperboard betreffen. Tippen Sie auf das Display (und verwenden Sie die Hardware-Steuerelemente), um die Schnittstelle zu bedienen. Siehe *Einfacher Betrieb > Übersicht*, um zu lernen, wie es funktioniert.
- Encoder: Mit diesem Encoder können Sie durch die verfügbaren Menüoptionen navigieren oder Parameterwerte des ausgewählten Feldes am Display einstellen. Drücken Sie den Encoder, um Ihre Auswahl zu bestätigen.
- 3. **Eingangsverstärkung**: Stellen Sie mit diesen Reglern den unabhängigen Verstärkungspegel jedes **Eingangs** ein.
- Fußschalter: Verwenden Sie diese Fußschalter, um verschiedene Funktionen auszuführen. Die acht Fußschalter ganz rechts entsprechen den vier Tracks eines Loops. Im Kapitel *Einfacher Betrieb* erfahren Sie, wie Sie sie verwenden.
- 5. **Fußschalter-Anzeigen**: Diese Leuchten zeigen den Status verschiedener Funktionen an (die vom Fußschalter jeweils darunter ausgeführt werden). Im Kapitel *Einfacher Betrieb* erfahren Sie, wie Sie sie verwenden.
- 6. Master: Drehen Sie diesen Regler, um die Lautstärke der Ausgänge einzustellen.
- 7. Phones: Drehen Sie diesen Regler, um die Lautstärke des Phones-Ausgangs (Kopfhörer) einzustellen.
- Aux: Drehen Sie diesen Regler, um die Lautstärke des Aux-Eingangs einzustellen.
 Wichtig: Das Audiosignal vom Aux-Eingang wird direkt an die Ausgänge des Looperboard geleitet, ohne dass eine Modellierung angewendet wird. Es wird auch nicht vom Master Volume oder dem Phones Volume Regler beeinflusst.

Rückseite



- 1. **Netzeingang** (19 VDC, 3,42 A, mittlerer Pin mit positiver Polarität): Verwenden Sie das mitgelieferte Netzteil, um diesen Eingang mit einer Steckdose zu verbinden.
- 2. **Kabelhalterung**: Sichern Sie das Netzteilkabel mit dieser Halterung, um ein versehentliches Herausziehen zu verhindern.
- 3. **Netzschalter**: Drücken Sie diese Taste, um das Looperboard einzuschalten. Halten Sie diese Taste gedrückt, um das Looperboard auszuschalten.
- 4. **Entlüftung**: Vergewissern Sie sich, dass diese Entlüftung während der Verwendung des Looperboards nicht verdeckt oder behindert wird.
- 5. **Eingänge** (XLR oder 6,35 mm Klinke, TRS): Schließen Sie Ihre Gitarre, Instrumente oder andere Audioquellen an diese Eingänge an.

Wichtig: Aktivieren Sie die Phantomspeisung nur, wenn Ihr Mikrofon dies erfordert. Die meisten dynamischen Mikrofone und Bändchenmikrofone benötigen keine Phantomspeisung. Die meisten Kondensatormikrofone tun dies jedoch. Schlagen Sie im Handbuch Ihres Mikrofons nach, um herauszufinden, ob es eine Phantomspeisung benötigt.

- 6. **Aux-Eingang** (3,5 mm Klinke, TRS): Schließen Sie eine optionale Audioquelle (z. B. Smartphone, Tablet, etc.) an diesen Eingang an.
- 7. Ausgänge (XLR): Verbinden Sie diese Ausgänge mit den Eingängen Ihres Mischpults, Aktivlautsprechers usw. Sie können die Ground-Lift-Einstellung für diese Ausgänge auf der Seite Globale Einstellungen anpassen.
- 8. Ausgänge (6,35 mm Klinke, TRS): Verbinden Sie diese Ausgänge mit den Eingängen des Verstärkers, der Audioschnittstelle usw. Sie können den Pegel dieser Ausgänge zwischen Amp und Line auf der Seite Globale Einstellungen umschalten.
- 9. **Phones-Ausgang** (Kopfhörer) (6,35 mm Klinke, TRS): Verbinden Sie handelsübliche 6,35 mm Stereo-Kopfhörer mit diesem Ausgang. Verwenden Sie den **Phones**-Regler, um die Lautstärke einzustellen.
- 10. **Expression Pedal-Eingang** (6,35 mm Klinke, TRS): Schließen Sie ein optionales Expression-Pedal an diesen Eingang an.
- 11. **MIDI-Eingang** (5-poliger DIN): Verwenden Sie ein standardmäßiges MIDI-Kabel, um diesen Eingang mit dem MIDI-Ausgang eines optionalen, externen MIDI-Gerätes zu verbinden.
- 12. **MIDI-Ausgang** (5-poliger DIN): Verwenden Sie ein standardmäßiges MIDI-Kabel, um diesen Ausgang mit dem MIDI-Eingang eines optionalen, externen MIDI-Gerätes zu verbinden.
- 13. USB-B-Anschluss: Verwenden Sie ein Standard-USB-Kabel, um diesen USB-Port mit Ihrem Computer zu verbinden. Mit dieser Verbindung kann Looperboard das digitale Audiosignal an und von Ihrem Computer senden und empfangen. Sie können diese Verbindung auch zum Importieren oder Exportieren von Rigs, Model-Presets, Setlisten und Impulsantwort-Dateien verwenden. Diese Verbindung wird auch zum Aktualisieren der Firmware verwendet.

Wichtig: Um zu vermeiden, dass Dateien verloren gehen oder beschädigt werden, trennen Sie USBund SD-Speichergeräte nur dann vom HeadRush Looperboard, während es ausgeschaltet ist. Wechseln Sie alternativ zum Menü **Import/Export** und tippen Sie dann auf den Namen des Geräts unter **Unmount**.

- 14. **USB-A-Anschluss**: Verbinden Sie USB-Sticks mit diesen USB-Anschlüssen, um über Looperboard direkt auf ihre Dateien zuzugreifen. An diese USB-Anschlüsse können Sie auch klassenkonforme USB-Geräte anschließen, um eine externe MIDI-Steuerung zu ermöglichen.
- 15. **SD-Card** (SD-Kartensteckplatz): Stecken Sie eine standardmäßige SD- oder SDHC-Karte in diesen Steckplatz, um über Looperboard direkt auf ihre Dateien zuzugreifen.

Setup



Teile, die nicht unter *Einführung > Lieferumfang* angegeben sind, sind separat erhältlich.

Einfacher Betrieb

Dieses Kapitel beschreibt einige grundlegende Funktionen des Looperboard. Besuchen Sie bitte headrushfx.com, um die komplette Bedienungsanleitung für detaillierte Informationen herunterzuladen.

Übersicht

Zeitachsenseite



Pegelanzeigeseite

Diese Anzeigen zeigen die Lautstärke der Tracks beim Spielen an. Tippen und ziehen Sie die **graue Linie** an der Spitze eines Pegels, um den Lautstärkepegel eines Tracks einzustellen. Tippen Sie auf ein **Symbol**, um die einzelnen Seiten aufzurufen. So können Sie Track-Pegel mischen, die Wiedergabe überwachen, Einstellungen anpassen und vieles mehr. Tippen Sie auf das Symbol •••, um ein Menü mit zusätzlichen Optionen anzuzeigen, z. B. Loop Einstellungen und Globale Einstellungen.



Mixer-Seite

Dies sind die Namen der einzelnen Tracks, sowie der Click- und Backing-Track, deren Lautstärkeund Panning-Einstellungen Sie auf dieser Seite anpassen können. Tippen und ziehen Sie die Lautstärkeregler, um die Lautstärke der einzelnen Tracks anzupassen.



Tippen und ziehen Sie die Panning-Regler, um die Stereo-Balance der einzelnen Tracks anzupassen. Tippen Sie zweimal, um den Schieberegler für die Feinjustierung zu vergrößern.

Aufnahme & Wiedergabe von Tracks

Mit dem Looper können Sie auf **vier Tracks** aufnehmen und jeden Satz von vier Tracks als **Loop** speichern. Jeder Track kann bis zu **99 Layers** haben. Jeder Track kann mindestens 1 Sekunde und maximal 5 Minuten lang sein. Sie können Tracks unabhängig voneinander aufnehmen, wiedergeben und anhalten.

Tipp: Der interne Speicher des HeadRush LooperBoard kann mehr als **9 Stunden** Audio aufnehmen (jede Form von Audio). Wenn Sie jedoch mehr Speicherplatz benötigen, verbinden Sie ein USB-Laufwerk oder eine SD-Karte mit dem HeadRush Looperboard, um zusätzlichen Loop-Speicherplatz zu erhalten.

Die Pegelanzeige oder Wellenform jedes Tracks nutzt Farben, um ihren aktuellen Status anzuzeigen:

- Rot: Aufnahme oder Overdubbing
- Grün: Wiedergabe
- Blau: gestoppt



Verwenden Sie die Seite Pegelanzeige, um die Lautstärke der Tracks einzustellen.

- **Tippen Sie auf das Pegelanzeigesymbol** im oberen Bereich des Touchscreens, um auf die Seite Pegelanzeige zu gelangen.
- **Tippen und ziehen Sie** die **graue Linie** an der Spitze eines Pegels, um den Lautstärkepegel eines Tracks einzustellen.

Drehen Sie den Master-Regler, um die Lautstärke der Hauptausgänge einzustellen.



Um einen Track aufzunehmen, drücken Sie den Fußschalter •Rec/Play/Dub.

Wichtig: Bevor Sie etwas aufnehmen, stellen Sie die Eingangslautstärke ein, indem Sie den **Eingangsregler** (1–4) für jeden gewünschten Eingang drehen.

- Um die Aufnahme zu beenden und die Wiedergabe eines Tracks zu starten, drücken Sie erneut den Fußschalter •Rec/Play/Dub.
- Um einen aktuell laufenden Track zu überspielen, drücken Sie den Fußschalter •Rec/Play/Dub erneut.

Tipp: Verwenden Sie die Seite **Globale Einstellungen**, damit Looperboard sofort nach dem Aufnehmen eines Tracks zum Überspielen wechselt (anstatt den Track nur abzuspielen).

- Um einen Track an einem beliebigen Punkt anzuhalten, drücken Sie den •Stop/-Undo-Fußschalter.
- Um den Track erneut zu starten, drücken Sie erneut den Fußschalter •Stop/-Undo.
- Um einen Track neu zu starten und sofort mit dem Overdubbing zu beginnen, drücken Sie den •Rec/Play/Dub -Fußschalter.
- Um alle Tracks an einem beliebigen Punkt anzuhalten, drücken Sie den Fußschalter Start/Stop All, wenn ein oder mehrere Tracks abgespielt werden.
- Um die Wiedergabe aller Tracks gleichzeitig zu starten, drücken Sie den Fußschalter Start/Stop All, wenn alle Tracks gestoppt sind.
- Um alles, was Sie seit dem letzten Drücken des Fußschalters •Rec/Play/Dub aufgenommen haben, rückgängig zu machen, halten Sie den Fußschalter •Stop/–Undo für diesen Track ca. 1,5 Sekunden lang gedrückt.
- Um alles wieder hinzuzufügen, was Sie gerade entfernt haben, halten Sie den Fußschalter •Stop/–Undo für diesen Track erneut für ca. 1,5 Sekunden lang gedrückt.
- Halten Sie den Fußschalter •Rec/Play/Dub etwa 1,5 Sekunden lang gedrückt, um die letzte Layer eines Tracks zu entfernen.

Tipp: Verwenden Sie die Seite Globale Einstellungen, um Looperboard so einzustellen, dass die Haltefunktionen für •**Stop/–Undo** und die Fußschalter •**Rec/Play/Dub** angepasst werden können.

Sie können die Zeitachsenseite verwenden, um die Wellenformen der Tracks in Ihrem Loop anzuzeigen.



Um die Zeitachsenseite anzuzeigen, tippen Sie auf das Wellenformsymbol oben auf dem Touchscreen.

Der Zeitzähler in der unteren linken Ecke zeigt die aktuelle Wiedergabeposition des Loops an. Der Zeitzähler in der unteren rechten Ecke zeigt die Länge des längsten Tracks im Loop an. Beide werden als **Minuten:Sekunden.Zehntelsekunden** angezeigt.

Trackmodi

Die **Trackmodus**-Auswahl befindet sich am unteren Rand des Touchscreens in der Zeitachsenansicht und bietet 5 verschiedene Modi des Looperboard zum Aufnehmen, Overdubbing und Abspielen Ihrer Looper-Tracks. Im Allgemeinen unterstützt jeder Modus einen anderen Looping-Workflow. Der beste Weg herauszufinden, welcher Track-Modus am besten zu Ihrem Workflow passt, ist zu experimentieren und einfach Spaß zu haben!

Um festzulegen, wie der Looper aufzeichnet, Tracks überspielt oder abspielt, tippen Sie unten auf der Zeitachsenseite auf die Taste Track-Modus.

Tipp: Stellen Sie Ihren Track-Modus ein, bevor Sie Audiodaten importieren oder in Ihren Loop aufnehmen. Während Sie den ausgewählten Modus nach der Aufnahme möglicherweise ändern können, sind Ihre Optionen möglicherweise eingeschränkt.

- 1. **Fixed-Modus:** Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie 4 Looper-Tracks mit gleicher Länge erstellen möchten. In diesem Modus:
 - Können Sie alle Looper-Tracks gleichzeitig aufnehmen, überspielen oder abspielen.
 - Alle Tracklängen haben die gleiche Länge wie der erste aufgezeichnete Looper-Track.
 - Wenn Sie einen Track für Aufnahme, Overdubbing oder die Wiedergabe einstellen, geschieht dies sofort.

- 2. **Serial-Modus:** Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie jeden der 4 Looper-Tracks als einen anderen Abschnitt eines Songs verwenden möchten (z. B. Vers, Chorus, Bridge und Outro). In diesem Modus:
 - Können Sie jeweils nur einen Looper-Track aufnehmen, überspielen oder abspielen.
 - Alle Looper-Tracks können unterschiedliche Längen haben.
 - Wenn Sie einen aktuell wiedergegebenen Track auf Overdubbing einstellen, geschieht dies sofort.
 - Wenn Sie einen momentan angehaltenen Track f
 ür die Wiedergabe oder Aufnahme/Overdub einstellen, wird dies geschehen, sobald der aktuell wiedergegebene Track sein Ende erreicht hat und stoppt. Wenn ein Track f
 ür die Wiedergabe oder Aufnahme/Overdubbing scharf gestellt wurde, w
 ährend ein anderer Track wiedergegeben wird, blinkt die entsprechende LED gr
 ün bzw. rot.
- 3. **Sync-Modus:** Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie 4 Looper-Tracks mit unterschiedlichen Längen wünschen, die immer synchron bleiben. In diesem Modus:
 - Sie können mehrere Tracks gleichzeitig aufnehmen oder wiedergeben.
 - Sie müssen zuerst Master-Track aufnehmen.
 - Nachdem Master-Track aufgenommen wurde, müssen alle anderen Looper-Tracks die gleiche Länge oder ein Vielfaches ihrer Länge haben.
 - Wenn neue Tracks kürzer oder länger als Master-Track sind, quantisiert Looperboard diese automatisch, um sie mit Master-Track synchron zu halten.
 - Wenn Sie einen Track für Aufnahme, Overdubbing oder Wiedergabe einstellen, beginnt dies, wenn der Abspielkopf das Loop-Ende erreicht hat und wieder zum Anfang springt.
- 4. **Serial-Sync-Modus:** Dieser Modus ähnelt dem Serial-Modus, ermöglicht es Ihnen jedoch, die Wiedergabe eines Master-Looper-Tracks beizubehalten (z. B. eine Schlagzeug- oder Percussion-Spur), während Sie zwischen den verschiedenen Song-Abschnitten der Looper-Tracks 2, 3 und 4 wechseln (z. B. Vers, Chor und Bridge). In diesem Modus:
 - Können nur Master-Track und ein anderer Looper-Track gleichzeitig abgespielt, aufgenommen oder überspielt werden.
 - Sie müssen zuerst Master-Track aufnehmen.
 - Nachdem Master-Track aufgenommen wurde, müssen alle anderen Looper-Tracks die gleiche Länge oder ein Vielfaches ihrer Länge haben.
 - Looperboard wird die Endpunkte der anderen Looper-Tracks automatisch trimmen (oder verlängern), um sie immer synchron zu halten.
 - Wenn Sie einen aktuell wiedergegebenen Track auf Overdubbing einstellen, geschieht dies sofort.
 - Wenn Sie einen momentan angehaltenen Track f
 ür die Wiedergabe oder Aufnahme/Overdub einstellen, wird dies geschehen, sobald der aktuell wiedergegebene Track sein Ende erreicht hat und stoppt. Wenn ein Track f
 ür die Wiedergabe oder Aufnahme/Overdubbing scharf gestellt wurde, w
 ährend ein anderer Track wiedergegeben wird, blinkt die entsprechende LED gr
 ün bzw. rot.
- 5. **Free-Modus:** Dieser Modus ist nützlich für die Erstellung von Ambient-Flächen oder für Musiker, die gerne die Regeln brechen! In diesem Modus:
 - Können Sie alle Looper-Tracks gleichzeitig aufnehmen, überspielen oder abspielen.
 - Alle Looper-Tracks können unterschiedliche Längen haben.
 - Wenn Sie einen Track für Aufnahme, Overdubbing oder die Wiedergabe einstellen, geschieht dies sofort.

FX Anwenden

Auf der **FX-Seite** können Sie einem Audio-Eingang oder einem Looper-Track mehrere Effekte (so genannte **FX Racks**) gleichzeitig zuweisen. Jedes FX Rack besteht aus mehreren Effekten, die auf der FX Rack-Bearbeitungsseite einzeln bearbeitet und umgeschaltet werden können.

Wichtig: Laden Sie das vollständige *Benutzerhandbuch* von **headrushfx.com** herunter, um mehr über die Verwendung von FX Racks zu erfahren.



Um die FX-Seite aufzurufen, drücken Sie den mit FX gekennzeichneten Fußschalter oder tippen Sie auf das FX-Symbol oben auf dem Touchscreen.

Um ein FX Rack hinzuzufügen, tippen Sie auf das Pluszeichen (+) in einem leeren Speicherplatz.

Um einen Effekt zu aktivieren oder zu umgehen, tippen Sie auf die mit 1–4 gekennzeichneten Fußschalter oder auf die Schaltfläche On/Off auf dem Touchscreen.

Um das Ziel-Audio für den Effekt festzulegen, tippen Sie auf das Dropdown-Menü im FX-Rack am Touchscreen und wählen dann **Inputs 1–4** oder **Tracks 1–4**.

Um den FX Rack-Typ zu ändern, tippen Sie auf das **FX Rack Symbol** auf dem Touchscreen. Dieses Symbol befindet sich rechts neben dem Ziel-Audio-Dropdown-Menü und sieht aus wie eine Gitarre, Schlagzeug usw.

Um die Einstellungen für das FX Rack zu ändern, tippen Sie auf das Regler-Symbol auf dem Touchscreen.

Um ein FX Rack zu entfernen, tippen Sie auf das X-Symbol auf dem Touchscreen.

Um die Fußschalterzuordnungen der FX-Racks anzupassen, tippen Sie auf die Schaltfläche Footswitch Assign unten am Touchscreen.

Um FX-Parameter einem externen Expression-Pedal zuzuweisen, tippen Sie auf die Schaltfläche Expression Assign unten im Touchscreen.

Um die FX-Seite zu verlassen, drücken Sie den mit **FX** gekennzeichneten Fußschalter oder tippen auf ein anderes Symbol oben auf dem Touchscreen.
Loops verwalten

Um das aktuelle Loop zu speichern, tippen Sie auf das Festplattensymbol. Tippen Sie auf Save (wenn Sie es bereits gespeichert haben) oder auf Save New Loop (wenn dies ein neues Loop ist), um es zu speichern oder auf Cancel, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Um ein neues Loop zu erstellen, tippen Sie auf das Symbol ••• und dann auf New Loop oder tippen Sie auf eine beliebige Stelle, um das Menü zu schließen.

Um ein neues Loop zu laden, tippen Sie auf die obere Leiste des Touchscreens und ziehen Sie es nach unten. Tippen Sie dann auf den Namen der Loops.

Um den Loop-Namen zu bearbeiten, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Tippen Sie zweimal auf den Loop-Namen in der oberen Leiste des Touchscreens.
- Tippen Sie in der oberen Leiste des Touchscreens und ziehen Sie nach unten. Tippen Sie dann auf das
 ••• Symbol neben dem Loop-Namen und anschließend auf das Stiftsymbol.
- Tippen Sie auf das ••• Symbol in der rechten oberen Ecke des Touchscreens und tippen Sie anschließend auf Edit Loop Name.

Um einen Loop zu löschen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

- Um einen Loop zu löschen, tippen Sie auf die obere Leiste des Touchscreens und tippen Sie auf das •••
 Symbol neben dem Loop, den Sie löschen möchten. Tippen Sie anschließend auf das Papierkorbsymbol.
- Tippen Sie auf das ••• **Symbol** in der rechten oberen Ecke des Touchscreens und tippen Sie anschließend auf Delete **Loop**.

Um einen Loop an eine andere Position in der Loop-Liste zu verschieben, tippen Sie auf die obere Leiste des Touchscreens und ziehen Sie sie nach unten. Tippen Sie auf das ••• Symbol neben dem Loop, den Sie verschieben möchten, und ziehen das Pfeilsymbol in die neue Position.



Audio-Routing

Über die Audio-Routing-Seite können Sie steuern, wohin Ihre Eingangssignale, der Looper-Track und die Ausgangsaudiosignale gesendet werden. Diese Einstellungen sind globale Einstellungen (nicht die jeweiligen Loops), so dass Sie Looperboard schnell so konfigurieren können, dass es ideal zu Ihren Geräten und Ihrer Performance passt.

- Um die Seite Audio-Routing anzuzeigen, tippen Sie auf das Symbol ••• und anschließend auf Audio Routing.
- Um die Seite für die Eingänge, Tracks oder Ausgänge anzuzeigen, tippen Sie auf Input Setup, Track Setup oder Output Setup.

Eingangs-Setup

Um den Pegel eines Eingangssignals einzustellen, drehen Sie den Input-Regler (1–4) auf der Oberseite.

- Um das Panorama eines Eingangssignals anzupassen, tippen Sie auf den Pan-Schieberegler und ziehen Sie ihn nach links oder rechts. Sie können diesen Schieberegler vergrößern, um detailliertere Einstellungen vorzunehmen, indem Sie doppelt tippen.
- Um einen Ausgang auszuwählen, um das Eingangssignal direkt zu überwachen, tippen Sie auf die gewünschte Output-Taste 1–4 oder das Kopfhörersymbol unter Dry Send. Audiosignale vom Eingang werden direkt an die ausgewählten Ausgänge gesendet. Stellen Sie mit den Reglern Master und Phones die Ausgangslautstärke der Ausgänge bzw. Kopfhörer ein.



Wenn Sie eine Stereo-Audioquelle (z. B. Drumcomputer, Keyboard usw.) über eine Stereoverbindung mit Ihren Eingängen verbinden möchten, tippen Sie auf die On -Taste für Inputs 1+2 und/oder Inputs 3+4 unter Stereo Link auf der rechten Seite des Touchscreens. Tippen Sie auf Off, um die Stereoverbindung zu deaktivieren.

Monitor-Setup

Sie können die Monitor-Setup-Seite zum Abhören Ihrer Eingänge während der Aufnahme verwenden bzw. zum Overdubbing und zum Wiedergeben von Loops. Sie können den Pegel der einzelnen Eingänge steuern und den Ausgang, den Sie überwachen möchten.

Um den Monitorpegel eines Eingangs anzupassen, tippen Sie auf die orange Linie oben in der Anzeige.

Um einen Ausgang für die Überwachung auszuwählen, tippen Sie auf die gewünschte Schaltfläche Ausgang 1–4 oder das Kopfhörersymbol unterhalb einer Eingangspegelanzeige.



Track-Setup

Um einen Eingang zu einer Looper-Spur zu routen, tippen Sie auf die gewünschte Input 1–4-Taste. Wenn Stereo Link aktiviert ist, werden die Inputs 1+2 und/oder die Inputs 3+4 zusammen ausgewählt.

Tippen Sie auf die Taste **Mono** (monoaural) oder **Stereo** (binaural), um einen Track-Ausgabemodus auszuwählen.

Um einen Track zu einem Ausgang zu routen, tippen Sie auf die gewünschte Output-Taste 1–4. Wenn der Ausgangsmodus Stereo ist, werden die Outputs 1+2 und/oder die Outputs 3+4 gemeinsam ausgewählt.



Um einen Track zum Kopfhörerausgang zu routen, tippen Sie auf das Kopfhörersymbol am unteren Rand jedes Tracks. Drehen Sie den Phones-Regler, um die Lautstärke einzustellen.

Um den Klick an einen Ausgang zu leiten, tippen Sie auf eine Ausgangstaste 1–4 unter Click auf der rechten Seite des Touchscreens. Tippen Sie auf das Kopfhörersymbol, um den Klick zum Kopfhörerausgang zu leiten. Stellen Sie mit den Reglern Master und Phones die Ausgangslautstärke der Ausgänge bzw. Kopfhörer ein.

Um das Routing für den Stereo-Playback-Track auszuwählen, tippen Sie auf der rechten Seite des Touchscreens unter B. Track Output auf die Taste 1+2 oder 3+4. Tippen Sie auf das Kopfhörersymbol, um die Begleitspur zum Kopfhörerausgang zu leiten. Stellen Sie mit den Reglern Master und Phones die Ausgangslautstärke der Ausgänge bzw. Kopfhörer ein.

Ausgangs-Setup

Um den Ausgangspegel eines individuellen Ausgangs anzupassen, tippen Sie auf die orange Linie oben in der Anzeige.

AUDIO ROUTING				
	OUTPUT		OUTPUT	INPUT
	Ζ	3	4	MONITOR
+6 —				TRACK
				OUTPUT
0	0	0	0-	PHONES
-10 —				
-20 —				
-30 —				
-40 —				
-60 —				

HEADRUSH

Andere Funktionen verwenden

Drücken Sie den Fußschalter **Function**, um die **Funktionsseite** im Touchscreen anzuzeigen. Die **Fußschalteranzeige** leuchtet **orange**.

Um eine Funktion auszuwählen, drücken Sie den entsprechenden Fußschalter (auf dem oberen Bedienfeld orange hervorgehoben) oder tippen auf den Touchscreen.

Sie können auf diese Funktionen zugreifen, indem Sie die entsprechenden Fußschalter verwenden oder auf das entsprechende Symbol auf dem Touchscreen tippen:



- Length: Wählen Sie diese Funktion, um die Länge aller Tracks zu multiplizieren oder zu dividieren.
- **Speed**: Wählen Sie diese Funktion, um die Geschwindigkeit und Tonhöhe aller Spuren zu multiplizieren oder zu dividieren.
- **Reverse**: Wählen Sie diese Funktion, um die Wiedergaberichtung einer oder mehrerer Tracks umzukehren.
- Fade: Wählen Sie diese Funktion, um eine Ausblendung für eine oder mehrere Tracks zu erstellen.
- **Transpose**: Wählen Sie diese Option, um die Tonhöhe eines oder mehrerer Tracks in Halbtönen nach oben oder unten zu verschieben.
- **Peel**: Wählen Sie diese Option, um die oberste Schicht eines Tracks in einem Loop dauerhaft zu löschen. Sie können diese Funktion verwenden, um den Track Schicht für Schicht auf seinen ursprünglichen Layer zu reduzieren!
- **Bounce**: Wählen Sie diese Option, um einen oder mehrere Tracks des Loops in einen einzelnen Track zu konsolidieren und so verfügbare Tracks im Loop freizugeben.
- Clear: Wählen Sie diese Option, um den gesamten Inhalt eines Tracks zu löschen.

Sie können auf diese Funktionen zugreifen nur mit dem entsprechenden Fußschalter verwenden:

- Loop Select: Wählen Sie diese Funktion, um ein anderes Loop zu laden.
- Backing Track: Wählen Sie diese Option, um die Playback-Funktion zu steuern.
- Exit: Wählen Sie diese Option, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
- **Tuner**: Wählen Sie diese Option, um den integrierten Tuner zu verwenden.

Um zur Seite Funktionen zurückzukehren, drücken Sie den Exit-Fußschalter.

Appendix (English)

Technical Specifications

All specifications are measured at 20 kHz bandwidth. Specifications are subject to change without notice.

Inputs 1–4 (balanced XLR)	Frequency Response	20 Hz – 20 kHz (<u>+</u> 0.2 dB)
	Dynamic Range	111 dB (A-weighted)
	Signal-to-Noise Ratio	110 dB (1 kHz, +4 dBu, A-weighted)
	THD+N	0.003% (1 kHz, +4 dBu, -1 dBFS)
	Preamp EIN	-133 dBu (max gain, 40 Ω source, A-weighted) -127 dBu (max gain, 150 Ω source, unweighted)
	Max Input Level	+13 dBu
	Sensitivity	-46 dBu
	Gain Range	59 dB
Inputs 1–4 (balanced 1/4" / 6.35 mm TRS or unbalanced 1/4" TS)	Frequency Response	20 Hz – 20 kHz (<u>+</u> 0.2 dB)
	Dynamic Range	111 dB (A-weighted)
	Signal-to-Noise Ratio	110 dB (1 kHz, +4 dBu, A-weighted)
	THD+N	0.003% (1 kHz, +4 dBu, -1 dBFS)
	Max Input Level	+20 dBu
	Input Impedance	1 MΩ
	Sensitivity	-20 dBu
	Gain Range	40 dB
Main Outputs 1–2 (impedance-balanced 1/4" / 6.35 mm TRS)	Frequency Response	20 Hz – 20 kHz (<u>+</u> 0.2 dB)
	Dynamic Range	113 dB (A-weighted)
	THD+N	0.003% (1 kHz, -1 dBFS)
	Maximum Output Level	+20 dBu
	Output Impedance	100 Ω
Main Outputs 3–4 (balanced XLR)	Frequency Response	20 Hz – 20 kHz (<u>+</u> 0.2 dB)
	Dynamic Range	113 dB (A-weighted)
	THD+N	0.001% (1 kHz, -1 dBFS)
	Maximum Output Level	+20 dBu
	Output Impedance	100 Ω

HEADRUSH

Headphone Output (1/4" / 6.35 mm TRS)	Frequency Response	20 Hz – 20 kHz (<u>+</u> 0.2 dB)	
	Dynamic Range	112 dB (A-weighted)	
	THD+N	0.008% (1 kHz, 10mW per channel into 32)	
	Maximum Output Level	+20 dBu (unloaded)	
	Power Output	100 mW RMS (per channel into 32 Ω)	
	Output Impedance	32 Ω	
Aux Input (stereo 1/8" / 3.5 mm TRS)	Input Level	2.0 Vrms (+8.22 dBu)	
USB/SD	File Systems	FAT32 (read & write) (recommended)	
Storage Support		EXT4 (read & write)	
	File Types	Format: .WAV	
		Sampling Rates: 44.1, 48, 96, 192 kHz	
		Bit Depths: 16, 24, 32 bits	
Display	y (1) full-color LED-backlit display with touch interface		
	6.9" / 176 mm (diagonal)		
	5.9" x 3.7" / 150 x 93 mm (width x height)		
Footswitches	(12) footswitches with color LEDs		
Knobs	(1) 360° navigation/data encoder with push-to-enter function		
	(4) input volume knobs		
	(1) master volume knob		
	(1) phones volume knob		
	(1) auxiliary volume knob		

HEADRUSH

Connectors	(4) XLR/TRS 1/4" (6.35 mm) inputs			
	(1) 1/8" (3.5 mm) stereo input (auxiliary device)			
	(1) 1/4" (6.35 mm) TRS input (expression pedal) (2) XLR outputs			
	(2) 1/4" (6.35 mm) TRS outputs			
	(1) 1/4" (6.35 mm) TRS output (headphones)			
	 (1) 5-pin MIDI input (1) 5-pin MIDI output (2) USB Type-A ports (1) USB Type-B port (1) SD card slot (1) power adapter input 			
Power	Connection	DC power adapter input		
	Input Voltage	19 VDC, 3.42 A, center-positive		
Dimensions (width x depth x height)	20.16" x 12.24" x 3.0"			
	51.2 x 31.1 x 7.6 cm			
Weight	12.13 lb.			
	5.5 kg			

Trademarks & Licenses

HeadRush is a trademark of inMusic Brands, Inc., registered in the U.S. and other countries.

SD is a registered trademark of SD-3C, LLC.

All other product names, company names, trademarks, or trade names are those of their respective owners.

headrushfx.com