

**Function added to the DN-HS5500 / Zum DN-HS5500 hinzugefügte Funktion /
Fonction additionnelle du DN-HS5500 / Funzione aggiunta al Denon DN-HS5500 /
Función añadida al DN-HS5500 / Functie toegevoegd aan de DN-HS5500 /
Funktion tillagd till DN-HS5500 / DN-HS5500増加的功能 / DN-HS5500追加機能について**

ENGLISH

The “Folder Sort” item has been added to the preset function.
It is displayed after the “BPM Search Range” item.
(See “**[20]** PRESET” on page 34 of the manual.)

Folder Sort : ON / OFF* (“*” indicates the setting made upon purchase.)
This preset is designed to speed up the search time during Folder search
when set to OFF, however Folder names may appear out of logical order.
When the preset is set to ON, Folder names will appear in logical order, but
depending folder structure, it may take a little longer to display results.

DEUTSCH

Die Funktion “Folder Sort” wurde zum Preset-Modus hinzugefügt.
Sie wird nach der Funktion “BPM Search Range” angezeigt.
(Siehe “**[20]** PRESET” auf Seite 34 des Handbuchs.)

Folder Sort : ON / OFF* (Das “*” gibt den Grundwert an.)
Dieses Preset wurde entworfen um Folder-Suche zu beschleunigen, sollte
diese auf OFF stehen, die Folder-Namen jedoch nicht in sinngemäßer
Reihenfolge erscheinen. Wenn das Preset auf ON steht, werden die Folder in
sinngemäßer Reihenfolge erscheinen, aber abhängig von der Ordnerstruktur
kann die Anzeige der Ergebnisse etwas länger dauern.

FRANCAIS

L’élément “Folder Sort” a été inclue dans le mode prédéfini.
Elle se trouve à la suite de l’élément “BPM Search Range”.
(voir “**[20]** PRESET” à la page 34 du manuel.)

Folder Sort : ON / OFF* (“*” indique le réglage d’origine.)
Ce réglage préétabli est conçu pour réduire le temps de recherche pendant la
recherche de fichier en mode OFF. Cependant, les noms de fichiers peuvent
s’afficher dans sans logique apparente. En mode ON, les noms de fichiers
apparaîtront dans un ordre logique, mais selon l’organisation de fichier, ils
peuvent prendre un peu plus de temps à s’afficher.

ITALIANO

L’elemento “Folder Sort” è stato aggiunto alla modalità di preimpostazione.
È visualizzato dopo l’elemento “BPM Search Range”.
(Vedere “**[20]** PRESET” a pagina 34 del manuale.)

Folder Sort : ON / OFF* (“*” indica la regolazione effettuata al momento
dell’acquisto.)

Questo preset è progettato per velocizzare la ricerca durante la ricerca Cartelle
quando è impostato su OFF, anche se i nomi delle Cartelle potrebbero apparire
in un ordine non logico. Quando questo preset è impostato su ON, i nomi delle
Cartelle appariranno in ordine logico ma, dipendentemente dalla struttura delle
cartelle, potrebbe essere necessario un po’ più di tempo per mostrare i risultati.

ESPAÑOL

El ítem “Folder Sort” ha sido añadido a la función preset.
Se muestra luego del ítem “BPM Search Range”.
(Ver “**[20]** PRESET” en la página 34 del manual.)

Folder Sort : ON / OFF* (“*” indica el ajuste hecho al momento de la compra.)
Este preajuste esta diseñado para acelerar el tiempo de búsqueda durante la
búsqueda de carpeta cuando se encuentra establecido en OFF, sin embargo
los nombres de la carpeta podrían aparecer fuera del orden lógico. Cuando
el preajuste se encuentra establecido en ON, los nombres de la carpeta
aparecerán en orden lógico, pero dependiendo de la estructura de la carpeta,
podría tomar un poco más de tiempo para mostrar los resultados.

NEDERLANDS

Het “Folder Sort” item is toegevoegd aan de vooraf in te stellen functie.
Het wordt weergegeven na het “BPM Search Range” item.
(Zie “**[20]** PRESET” op pagina 34 van de handleiding.)

Folder Sort : ON / OFF* (“*” geeft de instelling aan zoals deze is ingesteld
bij aankoop.)

Deze voorkeuzefunctie is ontworpen om de zoektijd tijdens zoeken in Folder, ingesteld
op OFF, te versnellen, echter kan het zo zijn dat de Folder namen niet in logische
volgorde weergegeven worden. De Folder namen worden in logische volgorde
weergegeven wanneer de voorkeuzefunctie is ingesteld op ON, maar afhankelijk
van de mappenstructuur kan het tonen van de resultaten iets langer duren.

SVENSKA

Funktionen “Folder Sort” har lagts till i preset-läget.
Den visas efter “BPM Search Range” funktionen.
(Se “**[20]** PRESET” på sidan 34 i bruksanvisningen.)

Folder Sort : ON / OFF* (“*” indikerar standardinställningen från fabriken.)
Denna inställning förkortar söktiden vid mappsökning när OFF är valt, men
mappnamnen visas inte i någon logisk ordningsföljd. När ON är valt visas
mappnamnen i ordning, men beroende på mappstrukturen kan det ta lite
längre tid för resultatet att visas.

中 文

预设功能中增加了“Folder Sort”项目。
在“BPM Search Range”项后显示。
(参见操作手册第 34 页的“**[20]** 预设”。)

Folder Sort : ON / OFF* (“*” 表示购买时已有的设置。)
当设为 OFF 时，该预设可以加快文件夹搜索速度，但文件夹名可能会呈无序
显示。当预设设为 ON 时，文件夹名将按顺序显示，但视文件夹结构不同，可
能需要较长时间显示结果。

日 本 語

Preset 機能に項目“Folder Sort”を新たに追加しました。
項目“BPM Search Range”の次に表示します。
(取扱説明書の 34 ページ“**[20]** プリセット”を参照して下さい。)

Folder Sort : ON / OFF* (“*” の印は、お買い上げの時の設定になります。)
Folder Search の時に Folder 名でのソートを ON/OFF します。