

ALESIS NITRO ULTIMATE KIT
— DRUMS —


BOX CONTENTS (English)
CONTENIDO DE LA CAJA (Español)
CONTENU DE LA BOÎTE (Français)
CONTENUTI DELLA CONFEZIONE (Italiano)
LIEFERUMFANG (Deutsch)

v1.3




ALESIS.COM/SUPPORT


Cymbal Support Arms
Brazos de soporte de los platillos
Perche de cymbale
Bracci di supporto per piatti
Beckenstützarme
(2) Crash, (1) Hi-hat*, (1) Ride
(2) Plátillo Crash, (1) Hi-hat*, (1) Ride
(2) Charleston, (1) Hi-hat*, ride, (1) Cymbale
(2) Piatto Crash, (1) Hi-hat*, (1) Ride
(2) Crash, (1) Hi-hat*, (1) Ride Becken
Beckenstützarme




(2) 14.2" / 360 mm (crash)
(1) 18.1" / 460 mm (ride)



10" / 254 mm




Kick Drum Tower
Soporte del bombo
Grosse caisse
Torre per grancassa
Kick-Drum-Turm





Kick Pedal
Pedal del bombo
Pédale de grosse caisse
Pedale della grancassa
Kick-Pedal

Nitro Ultimate Drum Module
Módulo de batería Nitro
Ultimate
Module de percussion Nitro
Ultimate
Modulo tamburo Nitro Ultimate
Nitro Ultimate Drum-Modul





Left Middle Support Post
Poste de soporte intermedio izquierdo
Montant de support central gauche
Palo di supporto centrale sinistro
Linker mittlerer Stützpfosten

Drum Key
Llave de ajuste de tambores
Clé de batterie
Chiave per accordatura batteria
Stimmschlüssel




Right Middle Support Post
Poste de soporte intermedio
derecho
Montant de support central droit
Palo di supporto centrale destro
Rechter mittlerer Stützpfosten

Middle Crossbar
Barra transversal intermedia
Barre horizontale centrale
Traversa centrale
Mittlere Querstrebe




Outer Vertical Posts
Postes verticales exteriores
Montants verticaux extérieurs
Pali di supporto verticali esterni
Äußere Vertikalstreben

Snare Crossbar
Barra transversal redoblante
Barre caisse claire
Traversa Rullante
Stütz Snare





Outer Crossbars
Barras transversales exteriores
Barres horizontales extérieures
Traverse esterne
Äußere Querstangen

Clamp
Abrazadera
Bague de fixation
Morsetto
Klemme




Mesh Snare Drum
Tambor redoblante de malla
Caisse claire avec peau maillée
Rullante a rete
Mesh Snare-Drum

L-Rod
Varilla en forma de "L"
Tige de fixation en L
Asta a L
L-Stange



Mesh Tom Drums
Tambores toms de malla
Toms en peau maillée
Tamburi Tom a rete
Mesh Tom-Drums

Kick Drum Beater
Maza del bombo
Mailloche de grosse caisse
Battente per grancassa
Kick-Drum-Beater





Hi-Hat Module
Módulo de Hi-Hat
Module de Charleston
Modulo Hi-Hat
Hi-Hat-Moduls



Trigger Cable Snake
Manejo de cables disparadores
Câble multipaire pour
déclencheur
Multicavo
Trigger-Kabelschlange



Trigger Cable
Cable disparadores
Câble déclencheur
cavo trigger
Trigger-Kabel



Power Adapter
Adaptador de alimentación
Adaptateur d'alimentation
Adattatore di alimentazione
Netzteil

***IMPORTANT:** Use the cymbal labeled "10 INCH DUAL ZONE HI-HAT WITH CHOKE" for the Hi-hat.

***IMPORTANT:** Utilice el platillo etiquetado "10 INCH DUAL ZONE HI-HAT WITH CHOKE" para el Hi-hat.

***IMPORTANT :** Utilisez la cymbale étiquetée « 10 INCH DUAL ZONE HI-HAT WITH CHOKE » pour le Hi-hat.

***IMPORTANTE:** Utilizzare il piatto etichettato "10 INCH DUAL ZONE HI-HAT WITH CHOKE" per il charleston.

***WICHTIG:** Verwenden Sie für die Hi-Hat das Becken mit der Aufschrift „10 INCH DUAL ZONE HI-HAT WITH CHOKE“.

IMPORTANT: Your snare pad and tom pads are shipped at a lower tuning. Please be sure to tune your drums to a tension that feels best for your playing style.

IMPORTANTE: Sus pads de redoblante y toms se envían con una afinación inferior. Asegúrese de afinar sus tambores a una tensión que se sienta adecuada para su forma de tocar.

IMPORTANT : Vos pads de caisse claire et de tom sont livrés avec un accordage plus bas. Veillez à ajuster votre batterie à la tension qui convient le mieux à votre style de jeu.

IMPORTANTE: i pad per rullante e tom vengono spediti con un'accordatura inferiore. Accertarsi di accordare la batteria alla tensione più adatta al proprio stile di esecuzione.

WICHTIG: Ihr Snare-Pad und Ihre Tom-Pads werden mit einem tieferen Tuning geliefert. Bitte achten Sie darauf, die Spannung Ihres Schlagzeugs auf Ihren persönlichen Spielstil abzustimmen.