

IONAUDIO.COM/SUPPORT

For articles, videos, phone, web and chat support


IONAUDIO.COM/WARRANTY

For complete warranty information

**Package Contents:** Adventurer • Power Cable (6 ft / 183 cm) •  
• Microphone with Cable (8 ft / 250 cm) • Quickstart Guide



GUIDE D'UTILISATION RAPIDE v1.3 (FRANÇAIS)



IONAUDIO.COM/SUPPORT

Pour des articles, des vidéos et de l'assistance technique web,  
par téléphone et par clavier

IONAUDIO.COM/WARRANTY

Pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie

**Contenu de l'emballage :** Adventurer • Câble d'alimentation  
CEI320-C13 (6ft / 183cm) • Microphone avec câble (250 cm / 8 pi)  
• Guide d'utilisation rapide



1

## MISE EN ROUTE



- ENREGISTREZ VOTRE PRODUIT
- TÉLÉCHARGEZ LE GUIDE DE L'UTILISATION
- INSCRIVEZ-VOUS À NOTRE INFOLETTRE

IONAUDIO.COM

1

## GETTING STARTED




- REGISTER YOUR PRODUCT
- DOWNLOAD THE USER GUIDE
- SIGN UP FOR THE NEWSLETTER

IONAUDIO.COM

2

## PLUG IN TO FULLY CHARGE PRODUCT BEFORE USE, AND THEN POWER ON



3

## ION SOUND XP™ APP

Connect to ION Sound XP™ App for a more dynamic experience:

- Connect phone to speaker via Bluetooth® (Step 4)
- Download App from Apple App Store or Google Play Store
- In App, press + button to search for speaker
- Connect to speaker in App



4

## CREATE YOUR SOUND EXPERIENCE



### BLUETOOTH

- Power on speaker and press BLUETOOTH button to pair
- Choose "Adventurer" in your Bluetooth settings menu
- Press Play in music player App of choice on device
- Make sure device volume is turned up
- Press PLAY/PAUSE button to start and stop audio
- Press < and > buttons to navigate tracks

### FM RADIO

- Press RADIO button on product or select RADIO in App
- Press and hold </> buttons to seek
- Press and hold a number button to save preset
- Press and release a number button to recall a previously saved preset
- Press the RADIO button to turn the radio off



### MIC INPUT

- Plug mic into mic input and turn MIC switch to ON



### AUX IN

- Plug any sound source into the AUX input with a 1/8" cable (not included)
- Make sure source device volume is turned up

**Note:** The AUX input is always active. Please make sure the radio is turned off when using AUX mode.

4

## CRÉEZ VOTRE EXPÉRIENCE SONORE



### BLUETOOTH

- Allumez l'enceinte et appuyez sur la touche BLUETOOTH pour lancer le jumelage
- Sélectionnez "Adventurer" dans le menu des paramètres Bluetooth de votre appareil
- Lancez la lecture à partir de l'application de lecture audio de votre choix sur votre appareil
- Assurez-vous que le niveau du volume de l'appareil est assez élevé
- Appuyez sur la touche de lecture/pause pour lancer et arrêter l'audio
- Appuyez sur les touches < et > pour parcourir les pistes

### FM RADIO

- Appuyez sur la touche RADIO de l'enceinte ou sélectionnez RADIO dans l'application
- Maintenez les touches < / > pour rechercher une station
- Maintenez une des touches numériques enfoncées pour enregistrer un préréglage
- Appuyez puis relâchez la touche numérique pour rappeler un préréglage précédemment enregistré
- Appuyez sur la touche RADIO pour éteindre la radio



### ENTRÉE MICROPHONE

- Branchez le microphone dans l'entrée mic et réglez l'interrupteur MIC sur ON



### ENTRÉE AUXILIAIRE

- Branchez une source audio dans les l'entrée AUX avec un câble 3,5 mm (non fourni)
- Assurez-vous que le niveau du volume de l'appareil source est assez élevé

**Remarque:** L'entrée AUX est toujours actifs. Veuillez vous assurer la radio est éteindre lors de l'utilisation du mode Aux.

5

## CUSTOMIZE YOUR SOUND EXPERIENCE



### CONTROL KNOB

- Press this knob to toggle between controlling the music volume and microphone volume.
- Turn the knob to increase or decrease the volume.



### LIGHT MODES

- Press LIGHTS button or use App to select Color Cycle, Beat Sync, or turn lights off
- Press and hold LIGHTS button in Color Cycle mode to freeze on a color



### BASS BOOST

- Press this button to enhance the overall bass frequency response



### STEREO-LINK™

- See User Guide or App for link instructions to connect to another Adventurer

5

## PERSONNALISEZ VOTRE EXPÉRIENCE



### BOUTON DE COMMANDE

- Appuyez sur ce bouton pour basculer entre contrôle la volume de la musique et volume du microphone.
- Tournez le bouton sur augmenter ou diminuez le volume.



### MODES D'ÉCLAIRAGE

- Appuyez sur la touche de sélection du mode d'éclairage ou utilisez l'application pour sélectionner le mode cycle de couleur, synchronisation à la musique ou pour éteindre les lumières
- Maintenez la touche de sélection du mode d'éclairage enfoncée en mode cycle de couleur pour arrêter le cycle sur la couleur actuelle



### BASS BOOST

- Appuyez sur ce bouton pour améliorer la réponse en fréquence des basses



### STEREO-LINK™

- Veuillez consulter le guide d'utilisation ou cliquez le lien dans l'application pour obtenir des instructions afin de connecter une autre Adventurer

